

Fiche de données de sécurité

page: 1/49

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0

Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS_GEN_FR/FR)

date d'impression 12.10.2025

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise.

1.1. Identificateur de produit

Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

dénomination chimique: disulfite de disodium Utilisation: chimique

Numéro INDEX: 016-063-00-2 Numéro CAS: 7681-57-4

Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119531326-45-0002, 01-2119531326-45-0000

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées significatives: additif(s) alimentaire(s)
Utilisation appropriée: agents de réduction inorganiques, produit de départ pour synthèses chimiques, produit chimique de procédé

Pour le détail des usages identifiés du produit, se référer à l'annexe de la fiche de données de sécurité.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Adresse de contact:
BASF France SAS
176, rue Montmartre
75002 PARIS
FRANCE

Téléphone: +33 1 4964-5732

adresse E-Mail: securite-produits.france@basf.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Tél.: 01 45 42 59 59 (APPEL D'URGENCE ORFILA)

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0
Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS GEN FR/FR)

date d'impression 12.10.2025

Fax: 01 49 64 53 80 (heures de bureau)

International emergency number (Numéro d'urgence international):

contact speaking the language of the calling country (contact parlant la langue du pays d'appel)

Téléphone: +49 180 2273-112

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (par voie orale) H302 Nocif en cas d'ingestion.

Eye Dam. 1 H318 Provoque de graves lésions des yeux.

Pour les classifications mentionnées dans cette section dont le texte est incomplet, se référer au texte intégral à la rubrique 16.

2.2. Éléments d'étiquetage

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Pictogramme:





Mention d'avertissement:

Danger

Mention de Danger:

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

Conseil de Prudence (Prévention):

P280 Porter un équipement de protection des yeux et du visage.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P264 Se laver les parties du corps contaminées soigneusement après

manipulation.

Conseils de prudence (Intervention):

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à

l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer

à rincer.

P301 + P330 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche.

Conseil de Prudence (Elimination):

P501 Faire éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des

déchets spéciaux ou dangereux.

Classement de préparations spéciales (GHS):

EUH031: Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0 Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS GEN FR/FR)

date d'impression 12.10.2025

Composante(s) déterminant le danger pour l'étiquetage: métabisulfite de sodium

2.3. Autres dangers

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Pas de dangers particuliers connus, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées. Si applicable, des informations sont fournies dans cette rubrique sur d'autres dangers qui n'engendrent pas de classification mais qui peuvent contribuer au danger global de la substance ou du mélange.

Le produit ne contient pas de substance supérieure aux limites légales répondant aux critères PBT (persistant/bioaccumulatif/toxique) ou aux critères vPvB (très persistant/très bioaccumulatif). Le produit ne contient pas de substance supérieure aux limites légales figurant sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne ou est identifié comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Caractérisation chimique

Na2S2O5 E 223

métabisulfite de sodium

Acute Tox. 4 (par voie orale)

Numéro CAS: 7681-57-4 Eye Dam. 1 Numéro-CE: 231-673-0 H318, H302 Numéro INDEX: 016-063-00-2 EUH031

Ingrédients soumis à réglementation

métabisulfite de sodium

Teneur (W/W): >= 95 % - <= 100 Acute Tox. 4 (par voie orale)

% Eye Dam. 1 Numéro CAS: 7681-57-4 H318, H302 Numéro-CE: 231-673-0 EUH031

Numéro INDEX: 016-063-00-2

Pour les classifications mentionnées dans cette section par un texte incomplet, comprenant les classes de dangers et les mentions de danger, se référer au texte intégral à la rubrique 16.

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0

Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS_GEN_FR/FR)

date d'impression 12.10.2025

3.2. Mélanges

Non applicable

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Retirer les vêtements souillés.

Après inhalation:

En cas de malaises dus à l'inhalation des poussières: apport d'air frais, secours médical. Après inhalation de produits de décomposition: Inhaler immédiatement une dose-aérosol de corticostéroïde. Secours médical.

Après contact avec la peau:

Laver à fond avec de l'eau et du savon.

Après contact avec les yeux:

Rincer aussitôt à fond à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières écartées. Consulter un ophtalmologue.

Après ingestion:

Rincer immédiatement la bouche et faire boire 200-300 ml d'eau, secours médical.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: Des renseignements, c.-à-d. des renseignements supplémentaires sur les symptômes et les effets, peuvent être inclus dans les phrases d'étiquetage du GHS disponibles à la section 2 et dans les évaluations toxicologiques disponibles à la section 11., De nombreuses personnes sont sensibles aux sulfites et peuvent présenter une série de symptômes, notamment des dermatites, des urticaires, des œdèmes de Quincke, des douleurs abdominales, des diarrhées, une bronchoconstriction et une anaphylaxie.

Dangers: En cas d'ingestion, risque de formation de dioxyde de soufre par réaction avec l'acide gastrique.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement: Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote spécifique connu.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction recommandés:

eau pulvérisée, dioxyde de carbone, mousse, poudre d'extinction

Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité: iet d'eau

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0

Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS GEN FR/FR)

date d'impression 12.10.2025

Indications complémentaires:

Le produit ne brûle pas.

Définir les mesures d'extinction en fonction d'un incendie à proximité.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Substances dangereuses: dioxyde de soufre; anhydride sulfureux

Conseil: Les substances et les groupes de substances cités peuvent être libérés lors d'un incendie à proximité.

5.3. Conseils aux pompiers

Equipement particulier de protection:

Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection contre les agents chimiques.

Autres informations:

Le produit lui-même n'est pas combustible; définir les moyens d'extinction en fonction d'un incendie à proximité. L'eau d'extinction contaminée doit être éliminée conformément aux réglementations officielles locales. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements. Utiliser un vêtement de protection individuelle. Assurer une ventilation adéquate. Eviter la formation de poussières.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines. Ne pas rejeter dans la terre/le sous-sol. Retenir les eaux de lavage souillées et les traiter avant rejet.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ramasser par un moyen mécanique. Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Les informations concernant les contrôles de l'exposition/la protection individuelle et les considérations relatives à l'élimination se trouvent aux rubriques 8 et 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Eviter la formation de poussières. Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0

Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS_GEN_FR/FR)

date d'impression 12.10.2025

Protection contre l'incendie et l'explosion:

La substance/le produit n'est pas combustible. Pas de mesures particulières nécessaires.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Séparer des acides et des substances formant des acides. Séparer des agents oxydants.

Matériaux adaptés: caoutchouté, Matière plastique renforcée fibres de verre (GRP), acier inox 1.4541, acier inox 1.4571, Polyéthylène haute densité (PEHD), Polyéthylène basse densité (PELD) Autres données sur les conditions de stockage: Conserver à l'écart de la chaleur. Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver le récipient à l'abri de l'humidité. Le produit consomme de l'oxygène. Risque de manque d'oxygène dans les conteneurs et cuves.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Voir les scénario d'exposition dans l'annexe de la Fiche de Données de Sécurité.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail Respecter la valeur limite d'exposition à la poussière.

Si les conseils d'utilisation et de stockage ne sont pas respectés, la substance évolue.

7446-09-5: dioxyde de soufre; anhydride sulfureux

VME 1,3 mg/m3; 0,5 ppm (VLEP-INRS (FR))

Juridiquement non contraignant (donné à titre indicatif)

VLE (FR) 2,7 mg/m3; 1 ppm (VLEP-INRS (FR))

Valeurs limites maximales/Facteur de dépassement: 15 min

Juridiquement non contraignant (donné à titre indicatif)

VME 1,3 mg/m3 ; 0,5 ppm VLE (FR) 2,7 mg/m3 ; 1 ppm

Valeurs limites maximales/Facteur de dépassement: 15 min

VME 1,3 mg/m3; 0,5 ppm (VLEP-INRS (FR))

Valeurs limites réglementaires indicatives

VLE (FR) 2,7 mg/m3; 1 ppm (VLEP-INRS (FR))

Valeurs limites maximales/Facteur de dépassement: 15 min

Valeurs limites réglementaires indicatives

VME 1,3 mg/m3; 0,5 ppm

Valeurs limites maximales/Facteur de dépassement:

VLE 2,7 mg/m3; 1,0 ppm

Valeurs limites maximales/Facteur de dépassement: 15 min

7681-57-4: métabisulfite de sodium

VME 5 mg/m3 (VLEP-INRS (FR)) Limite donnée à titre indicatif VME 5 mg/m3 (VLEP-INRS (FR))

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0

Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS GEN FR/FR)

date d'impression 12.10.2025

PNEC

eau douce: 1 mg/l

eau de mer: 0,1 mg/l

station d'épuration: 75,4 mg/l

DNEL

travailleur:

Exposition à long terme - effets systémiques, Inhalation: 225,0 mg/m3

consommateur:

Exposition à long terme - effets systémiques, Inhalation: 66,0 mg/m3

consommateur:

Exposition à long terme - effets systémiques, par voie orale: 8,6 mg/kg

8.2. Contrôles de l'exposition

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire:

Protection respiratoire en cas de formation de poussières. Protection respiratoire adaptée en cas de concentrations faibles ou de durée d'action courte: Filtre à particules de faible capacité de rétention pour particules solides (par ex. EN 143 ou 149, Type P1 ou FFP1). Protection respiratoire en cas de dégagement de gaz/de vapeurs. Filtre combiné pour gaz/vapeurs de composés organiques ou inorganiques, acides inorganiques, basiques et de particules toxiques(p.ex. EN 14387 Type ABEK-P3).

Protection des mains:

Gants de protection résistant aux produits chimiques (EN ISO 374-1)

Matériaux également adaptés pour une exposition directe prolongée (Recommandé: indice de protection 6, correspondant à une durée de perméation > 480 min d'après EN ISO 374-1): p.ex. caoutchouc nitrile, caoutchouc chloroprène, chlorure de polyvinyle (PVC) entre autres. Remarque complémentaire: Les données sont basées sur des contrôles internes, des données bibliographiques et des informations fournies par les fabricants de gants, ou sont déduites de celles de produits analogues. Il est à noter que, dans la pratique, la durée quotidienne d'utilisation d'un gant de protection contre les agents chimiques peut être sensiblement plus courte que la durée de perméation établie compte tenu de l'influence de nombreux facteurs (p.ex.:la température). Compte tenu de la diversité des types, il y a lieu de respecter le mode d'emploi des producteurs.

Protection des veux:

Lunettes de sécurité à protection intégrale (lunettes de protection totale) (EN 166)

Vêtements de protection:

Choisir la protection corporelle en fonction de l'activité et du type d'exposition, p.ex. tablier, bottes de protection, combinaison de protection contre les produits chimiques (conforme à la norme EN 14605 en cas d'éclaboussures ou EN ISO 13982 pour les poussières).

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0

Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS_GEN_FR/FR)

date d'impression 12.10.2025

Mesures générales de protection et d'hygiène

Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques. Ne pas respirer les vapeurs ou les poussières. Se laver les mains et/ou le visage avant les pauses et après le travail.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État de la matière: solide

Etat physique: poudre, cristallin(e)

Couleur: blanc à légèrement jaunâtre Odeur: odeur faible, de dioxyde de soufre

Seuil olfactif:

Non déterminé en raison du danger potentiel pour la santé par inhalation.

Point de fusion: $> 150 \, ^{\circ}\text{C}$ (autre(s))

La substance / le produit se

décompose.

Point d'ébullition:

Ne peut être déterminé, la substance/le produit se

décomposant.

Inflammabilité: non inflammable (autre(s))

Limite inférieure d'explosivité:

Pour les solides non applicable pour la classification et l'étiquetage.

Limite supérieure d'explosivité:

Pour les solides non applicable pour

la classification et l'étiquetage.

Point d'éclair:

Non applicable, le produit est un

solide.

Température d'auto-inflammation:

non applicable

Décomposition thermique: 150 °C

Ne pas surchauffer, afin d'éviter une décomposition thermique.

Valeur du pH: 4,0 - 4,8 (pH-mètre)

(5 %(m), 20 °C)

Viscosité dynamique:

Non applicable, le produit est un

solide.

Solubilité dans l'eau: Données bibliographiques.

667 g/l (25 °C)

Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow):

non applicable

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0

Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS GEN FR/FR)

date d'impression 12.10.2025

Pression de vapeur:

La pression de vapeur de la solution aqueuse se compose de la pression partielle de l'eau et de la pression partielle du dioxyde de soufre.

Densité: 2,36 g/cm3

(Ligne directrice 109 de

I'OCDE)

densité de vapeur relative (air):

Le produit est un solide non volatile.

Caractéristiques des particules

Distribution granulométrique: 169,68 - 173,41 µm (Écart- (D50, ISO 13320-1)

type 1,25 µm) à granulation fine -

422,29 - 443,58 μm (Écart-type 4,40 (D90, ISO 13320-1)

μm)

(20 °C)

à granulation fine -

49,49 - 51,34 μm (Écart-type 0,63 (D10, ISO 13320-1)

μm)

à granulation fine -

9.2. Autres informations

Informations concernant les classes de danger physique

Substances/mélanges explosifs et articles contenant des explosifs

Risque d'explosion: aucune propriété explosive (Directive 92/69/CEE, A.14)

sensibilité aux chocs:

Compte tenu de la structure chimique il n'y a pas de sensibilité au

choc.

Propriétés oxydantes

Propriétés comburantes: Du fait de sa structure, le produit

n'est pas classé comme comburant

Solides inflammables

Vitesse de combustion: 0 mm/s, 0 s (Directive 92/69/CEE, A.10)

Matières et mélanges auto-échauffants

Aptitude à l'auto-échauffement: Il ne s'agit pas d'un produit

susceptible d'auto-échauffement.

Autres caractéristiques de sécurité

Densité apparente: 1.000 - 1.200 kg/m3

pKA:

non applicable

Vitesse d'évaporation:

Le produit est un solide non volatile.

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0

Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS GEN FR/FR)

date d'impression 12.10.2025

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactions avec les nitrites. Réactions avec les nitrates. Réactions avec les agents oxydants. Formation de dioxyde de soufre sous l'action d'acides. Le produit consomme de l'oxygène.

10.4. Conditions à éviter

Eviter l'humidité.

10.5. Matières incompatibles

Produits à éviter:

nitrites, nitrates, agent d'oxydation, acides

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux: dioxyde de soufre; anhydride sulfureux

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë

Evaluation de la toxicité aiguë:

Toxicité modérée après une ingestion unique. Pratiquement pas toxique après inhalation unique. Pratiquement pas toxique après contact cutané unique. Ce produit n'a pas été testé intégralement. Les données ont été déduites en partie d'autres produits de structure ou composition similaire.

Données expérimentales/calculées:

DL50 rat (par voie orale): 1.540 mg/kg (Ligne directrice 401 de l'OCDE)

CL50 rat (par inhalation): > 5,5 mg/l 4 h (IRT)

Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire. Test d'un mélange poussière-aérosol.

DL50 rat (par voie cutanée): > 2.000 mg/kg (Ligne directrice 402 de l'OCDE)

Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0

Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS GEN FR/FR)

date d'impression 12.10.2025

Irritation

Données expérimentales/calculées:

Corrosion/irritation de la peau

lapin: non irritant (Ligne directrice 404 de l'OCDE)

Lésion oculaire grave/irritation

lapin: dommage irréversible (Ligne directrice 405 de l'OCDE)

Sensibilisation des voies respiratoires/de la peau

Evaluation de l'effet sensibilisant:

N'a pas d'action sensibilisante dans les essais sur animaux. Un effet sensibilisant pour les personnes particulièrement sensibles ne peut être exclu.

Données expérimentales/calculées:

Essai des ganglions lymphatiques de la souris (LLNA) souris: non sensibilisant (Ligne directrice 429 de l'OCDE)

mutagénicité des cellules germinales

Evaluation du caractère mutagène:

Aucun effet mutagène n'a pu être constaté dans les différents tests sur bactéries ou sur cultures de cellules de mammifères. La substance n'a pas montré de propriétés mutagènes lors de tests sur mammifères.

cancérogénicité

Evaluation du caractère cancérogène:

Dans les études à long terme sur des rats par administration de la substance dans l'alimentation, elle n'a eu aucun effet cancérigène.

toxicité pour la reproduction

Evaluation de la toxicité pour la reproduction:

Les tests sur animaux n'ont révélé aucune indication pour des altérations de la fertilité.

Toxicité pour le développement

Evaluation du caractère tératogène:

Les tests sur animaux n'ont révélé aucune indication pour un effet néfaste pour le développement/tératogène.

Expériences chez l'homme

Données expérimentales/calculées:

Peut conduire à des réactions d'hypersensibilité de la peau chez les personnes prédisposées.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)

Evaluation simple de la Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (STOT): En dehors des effets létaux, aucune toxicité spécifique à un organe n'a été observée en expérimentation animale.

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0

Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS GEN FR/FR)

date d'impression 12.10.2025

Toxicité en cas de dose répétée et de toxicité spécifique à un organe cible (exposition répétée)

Evaluation de la toxicité après administration répétée:

Aucune organo-toxicité spécifique de la substance n'a été observée après une administration répétée à des animaux.

Danger par aspiration

non applicable

Effets interactifs

Pas de données disponibles.

11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien

La substance n'est pas identifiée comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément au règlement (UE) 2017/2100 ou au règlement (UE) 2018/605 de la Commission et ne figure pas non plus sur la liste candidate des substances extrêmement préoccupantes conformément à l'article 59 du règlement REACh de l'UE pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Evaluation de la toxicité aquatique:

Nocif (nocivité aiguë) pour les organismes aquatiques. L'introduction appropriée de faibles concentrations en station d'épuration biologique adaptée ne perturbe pas le cycle d'action biologique des boues activées.

Toxicité vis-à-vis des poissons:

CL50 (96 h) 316 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 partie 15, statique)

L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale. Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

Invertébrés aquatiques:

CE50 (48 h) 89 mg/l, Daphnia magna (Directive 79/831/CEE, statique) Concentration nominale.

Plantes aquatique(s):

CE50 (72 h) 43,8 mg/l (taux de croissance), algues (autre(s), statique) Concentration nominale.

Microorganismes/Effet sur la boue activée:

NOEC (3 h) > 1.000 mg/l, (Ligne directrice 209 de l'OCDE, aquatique)

page: 13/49

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0

Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS_GEN_FR/FR)

date d'impression 12.10.2025

Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

Effets chroniques sur poissons:

NOEC (34 j) > 316 mg/l, Brachydanio rerio (Essai n°210 de l'OCDE, Écoulement.) Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

Effets chroniques sur invertébrés aquat.:

NOEC (21 j) > 10 mg/l, Daphnia magna (Ligne directrice 202 de l'OCDE, 2ème par, semi-statique) Concentration nominale.

Evaluation de la toxicité terrestre:

Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques

12.2. Persistance et dégradabilité

Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O):

Produit minéral, ne peut être éliminé de l'eau par des procédés d'épuration biologiques.

Evaluation de la stabilité dans l'eau:

Compte tenu de la structure, une hydrolyse n'est pas attendue.

Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Evaluation du potentiel de bioaccumulation:

L'accumulation dans les organismes n'est pas attendue.

Potentiel de bioaccumulation:

Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques

12.4. Mobilité dans le sol

Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux: volatilité: La substance ne s'évapore pas de la surface de l'eau vers l'atmosphère. Adsorption sur les sols: Une adsorption sur la phase solide du sol n'est pas attendue.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Conformément à l'Annexe XIII du Règlement (CE) n°1907/2006 concernant l'Enregistrement, l'Evaluation, l'Autorisation et les Restrictions des substances chimiques (REACH).: Le produit ne répond pas aux critères PBT (persistant/bioaccumulable/toxique) et vPvB (très persistant/très bioaccumulable). Auto-classification

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0

Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS GEN FR/FR)

date d'impression 12.10.2025

La substance n'est pas identifiée comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément au règlement (UE) 2017/2100 ou au règlement (UE) 2018/605 de la Commission et ne figure pas non plus sur la liste candidate des substances extrêmement préoccupantes conformément à l'article 59 du règlement REACh de l'UE pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne.

12.7. Autres effets néfastes

Résultats de la PMT et de l'évaluation vPvM

L'évaluation PMT n'est pas applicable. L'évaluation vPvM n'est pas applicable.

Indications complémentaires

Paramètres cumulatifs

Demande chimique en oxygène (DCO): (calculé(e)) 165 mg/g

Autres informations sur l'écotoxicité:

A concentration élevée, la substance peut entraîner une forte consommation d'oxygène dans les stations d'épuration biologiques ou dans les eaux.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Doit être orienté vers une décharge agréée ou incinéré dans un centre agréé tout en respectant les prescriptions réglementaires locales.

Les prescriptions nationales et locales doivent être respectées.

Emballage non nettoyé:

Les emballages contaminés sont à vider de manière optimale: ils peuvent ensuite être valorisés après un nettoyage adéquat.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Transport terrestre

ADR

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

Numéro ONU ou numéro

d'identification:

Pas applicable

Nom d'expédition des

Pas applicable

Nations unies:

transport:

Classe(s) de danger pour le Pas applicable

Groupe d'emballage:

Pas applicable

page: 15/49

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0

Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS GEN FR/FR)

date d'impression 12.10.2025

Dangers pour

Pas applicable

l'environnement:

Précautions particulières à

Aucun connu prendre par l'utilisateur

RID

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

Numéro ONU ou numéro

d'identification:

Pas applicable

Nom d'expédition des

Nations unies:

Pas applicable

Classe(s) de danger pour le Pas applicable

transport:

Groupe d'emballage: Pas applicable Dangers pour Pas applicable

l'environnement:

Précautions particulières à

Aucun connu

prendre par l'utilisateur

Transport fluvial intérieur

ADN

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

Numéro ONU ou numéro

d'identification:

Pas applicable

Nom d'expédition des

Pas applicable

Nations unies:

Classe(s) de danger pour le Pas applicable

transport: Groupe d'emballage:

Pas applicable

Dangers pour

Pas applicable

l'environnement:

Précautions particulières à

Aucun connu

prendre par l'utilisateur:

Transport par voie navigable en bateau citerne et en bateau à cargaison sèche Non évalué

Transport maritime Sea transport

IMDG IMDG

Produit non dangereux au sens des Not classified as a dangerous good under

réglementations de transport transport regulations

Numéro ONU ou numéro UN number or ID Pas applicable Not applicable

d'identification: number:

Nom d'expédition des Pas applicable UN proper shipping Not applicable

Nations unies: name:

Classe(s) de danger pour Pas applicable Transport hazard Not applicable

page: 16/49

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0

Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS_GEN_FR/FR)

date d'impression 12.10.2025

le transport: class(es):

Groupe d'emballage: Pas applicable Packing group: Not applicable Dangers pour Pas applicable Environmental Not applicable

l'environnement: hazards:

Précautions particulières à Aucun connu Special precautions None known

prendre par l'utilisateur for user

Transport aérien Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

Produit non dangereux au sens des Not classified as a dangerous good under

réglementations de transport transport regulations

Numéro ONU ou numéro Pas applicable UN number or ID Not applicable

d'identification: number:

Nom d'expédition des Pas applicable UN proper shipping Not applicable

Nations unies: name:

Classe(s) de danger pour Pas applicable Transport hazard Not applicable

le transport: class(es):

Groupe d'emballage: Pas applicable Packing group: Not applicable Dangers pour Pas applicable Environmental Not applicable

l'environnement: hazards:

Précautions particulières à Aucun connu Special precautions None known

prendre par l'utilisateur for user

14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification

Voir les entrées correspondantes pour « numéro ONU ou numéro d'identification » pour les règlementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

Voir les entrées correspondantes à la désignation officielle de transport pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Voir les entrées correspondantes aux "classes de danger pour le transport" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.4. Groupe d'emballage

Voir les entrées correspondantes aux "groupes d'emballage" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.5. Dangers pour l'environnement

Voir les entrées correspondantes aux "risques pour l'environnement" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Voir les entrées correspondantes aux "précautions particulières pour l'utilisateur" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

page: 17/49

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0

Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS GEN FR/FR)

date d'impression 12.10.2025

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Le transport maritime en vrac n'est pas prévu.

Maritime transport in bulk is not intended.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Interdictions, restrictions et autorisations

Annexe XVII du Règlement (CE) n° 1907/2006: Numéro dans la liste: 75

Code de la Sécurité Sociale, Art. L 461-1 à L 461-8 (France): 66

Si d'autres informations réglementaires s'appliquent et ne sont pas mentionnées ailleurs dans cette Fiche de Données de Sécurité, alors elles sont décrites dans cette sous-rubrique.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Evaluation de la sécurité chimique (CSA) réalisée

RUBRIQUE 16: Autres informations

Évaluation des classes de danger selon les critères du SGH des Nations Unies (version la plus récente)

Acute Tox. 4 (par voie orale) Eye Dam./Irrit. 1 Aquatic Acute 3

industrie chimique

Texte intégral des classifications, incluant les classes de danger et les mentions de danger, si mentionnés aux rubriques 2 et 3:

Acute Tox. Toxicité aiguë

Eye Dam. Des lésions oculaires graves

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

EUH031 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

Abréviations

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures. ETA = Estimations de la toxicité aiguë. CAO = Avion Cargo seulement. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. DIN = Institut allemand de normalisation. DNEL = Niveau dérivé sans

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0

Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS_GEN_FR/FR)

date d'impression 12.10.2025

effet. CE50 = Concentration efficace 50, qui provoque l'effet considéré pour 50% de la population considérée. CE = Communauté européenne. EN = Normes européennes. CIRC = Centre International de Recherche sur le Cancer. IATA = Association du transport aérien international. IBC-Code = Recueil IBC : Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac. IMDG = Code maritime international des marchandises dangereuses. ISO = Organisation internationale de normalisation. STEL = Valeur limite d'exposition court terme. CL50 = concentration létale médiane. DL50 = dose létale médiane. MAK = Concentration maximale sur le lieu de travail (ou TLV = valeur seuil limite). MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires. NEN = Norme néerlandaise. NOEC = Concentration sans effet observé. VLEP = Valeur limite d'exposition professionnelle. OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques. PBT = Persistant, bioaccumulable et toxique. PNEC = Concentration prédite sans effet. PPM = Partie par million. RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses. VME = Valeur limite de moyenne d'exposition. Numéro ONU = Numéro ONU pour le transport de marchandises dangereuses. vPvB = très persistant et très bioaccumulable.

Les données contenues dans cette fiche de données de sécurité reposent sur notre expérience et nos connaissances actuelles; elles décrivent le produit quant aux exigences en matière de sécurité. Cette fiche de données de sécurité n'est ni un certificat d'analyses ni une fiche technique et ne peut en aucun cas être considérée comme un accord sur nos spécifications de vente. Les utilisations identifiées dans cette fiche de données de sécurité ne représentent ni un accord sur la qualité contractuelle correspondante de la substance / du mélange ni une utilisation contractuellement désignée. Il incombe à l'acquéreur de nos produits de s'assurer que tous les droits de propriété intellectuelle et toute la législation applicable sont observés.

Les traits verticaux sur le bord gauche indiquent les modifications par rapport à la version précédente.

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0

Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS_GEN_FR/FR)

date d'impression 12.10.2025

Annexe: Scénarios d'Exposition

Sommaire

1. Applications industrielles, Utilisation dans l'industrie agroalimentaire IS; SU4; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28; PC0

2. Applications professionnelles, Utilisation dans l'industrie agroalimentaire PW; SU4; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC9, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19, PROC26; PC0

* * * * * * * * * * * * * * * *

1. Titre abrégé du scénario d'exposition

Applications industrielles, Utilisation dans l'industrie agroalimentaire IS; SU4; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28; PC0

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC6b: Utilisation d'auxiliaires technologiques réactifs sur un site industriel (pas d'inclusion dans ou sur l'article) Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	métabisulfite de sodium Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,009 Pa
Température du processus	40 °C
	Correspond à une pression de vapeur <0.01Pa
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	S

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0
Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS_GEN_FR/FR)

Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Contrôle pour vérifier que les mesures	
de gestion des risques sont	
appliquées correctement et que les	
conditions opératoires sont	
respectées. Nettoyer l'équipement et	
la zone de travail quotidiennement.	
Changer immédiatement les	
vêtements contaminés. S'assurer que	
de bonnes pratiques de travail sont	
appliquées. Laver immédiatement	
toute contamination de la peau	
Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au	
maximum. Assurer la formation des	
employés de façon à éviter/minimiser	
l'exposition Minimiser le nombre de	
collaborateurs exposés. Eviter le	
contact avec des outils contaminés.	
Confinement si nécessaire Fournir un	
bon niveau de ventilation générale ou	
contrôlée (5 à 10 changements d'air	
par heure)	
Porter une protection du visage	
appropriée, Porter des vêtements de	
travail adéquats.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux	
adéquate	
Estimation de l'exposition et référence	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.1, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,1 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000444
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	métabisulfite de sodium Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0
Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS_GEN_FR/FR)

Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,009 Pa
Température du processus	40 °C
	Correspond à une pression de vapeur <0.01Pa
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	5
Fournir un bon niveau de ventilation	
générale (pas moins de 3 - 5	Efficacité: 30 %
changement d'air par heure)	
Contrôle pour vérifier que les mesures	
de gestion des risques sont	
appliquées correctement et que les	
conditions opératoires sont	
respectées. Nettoyer l'équipement et	
la zone de travail quotidiennement.	
Changer immédiatement les	
vêtements contaminés. S'assurer que	
de bonnes pratiques de travail sont	
appliquées. Laver immédiatement	
toute contamination de la peau	
Assurez-vous que les opérations	
manuelles ont été réduites au	
maximum. Assurer la formation des	
employés de façon à éviter/minimiser	
l'exposition Minimiser le nombre de	
collaborateurs exposés. Eviter le	
contact avec des outils contaminés. Confinement si nécessaire Fournir un	
bon niveau de ventilation générale ou	
contrôlée (5 à 10 changements d'air	
par heure)	
Porter une protection du visage	
appropriée, Porter des vêtements de	
travail adéquats.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux	
adéquate	
Estimation de l'exposition et référence	ce à sa source
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.1, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,01 mg/m ³
Ratio de Caractérisation des risques	
(RCR)	0,000044
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation
	1

0-4			.:		
ocena	ario u	exposi	tion cc	ntribute	∌ur

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0
Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS_GEN_FR/FR)

Descripteur des utilisations couvertes	PROC4: Production chimique où il existe une possibilité d'exposition Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
-	métabisulfite de sodium
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,009 Pa
Température du processus	40 °C
	Correspond à une pression de vapeur <0.01Pa
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	<u></u>
Fournir un bon niveau de ventilation	
générale (pas moins de 3 - 5	Efficacité: 30 %
changement d'air par heure)	
Contrôle pour vérifier que les mesures	
de gestion des risques sont	
appliquées correctement et que les	
conditions opératoires sont	
respectées. Nettoyer l'équipement et	
la zone de travail quotidiennement.	
Changer immédiatement les	
vêtements contaminés. S'assurer que	
de bonnes pratiques de travail sont	
appliquées. Laver immédiatement	
toute contamination de la peau	
Assurez-vous que les opérations	
manuelles ont été réduites au	
maximum. Assurer la formation des	
employés de façon à éviter/minimiser l'exposition Minimiser le nombre de	
collaborateurs exposés. Eviter le contact avec des outils contaminés.	
Confinement si nécessaire Fournir un	
bon niveau de ventilation générale ou	
contrôlée (5 à 10 changements d'air	
par heure)	
Porter une protection du visage	
appropriée, Porter des vêtements de	
travail adéquats.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux	
adéquate	
Estimation de l'exposition et référence	ce à sa source
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.1, Mesures au poste de travail
moniodo a orandanom	

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0
Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS_GEN_FR/FR)

	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,5 mg/m ³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,002222
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur		
PROC4: Production chimique où il existe une possibilité d'exposition Type d'utilisation: industrielle		
métabisulfite de sodium Teneur: >= 0 % - <= 100 %		
liquide		
0,009 Pa		
40 °C		
Correspond à une pression de vapeur <0.01Pa		
480 min 5 Jours par semaine		
Utilisation en intérieur		
L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée		
3		
Efficacité: 30 %		

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0
Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS_GEN_FR/FR)

Porter une protection du visage appropriée, Porter des vêtements de travail adéquats.		
Eviter le contact avec les yeux.		
Utiliser une protection des yeux adéquate		
Estimation de l'exposition et référence à sa source		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.1, Mesures au poste de travail	
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition	0,05 mg/m³	
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000222	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	
	Travailleur - inhalation	

Scénario d'exposition contributeur	Scénario d'exposition contributeur		
Descripteur des utilisations couvertes	PROC5: Mélange ou mixage dans des procédés discontinus Type d'utilisation: industrielle		
Conditions opératoires			
Concentration de la substance	métabisulfite de sodium Teneur: >= 0 % - <= 100 %		
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent		
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,009 Pa		
Température du processus	40 °C		
	Correspond à une pression de vapeur <0.01Pa		
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine		
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur		
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée		
Mesures de management des risques	\$		
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %		
Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Changer immédiatement les vêtements contaminés. S'assurer que de bonnes pratiques de travail sont appliquées. Laver immédiatement toute contamination de la peau Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au			

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0
Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 3<u>0042375/SDS_GEN_FR/FR)</u>

maximum. Assurer la formation des employés de façon à éviter/minimiser l'exposition Minimiser le nombre de collaborateurs exposés. Eviter le contact avec des outils contaminés.		
Confinement si nécessaire Fournir un		
bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air		
par heure)		
Porter une protection du visage		
appropriée, Porter des vêtements de		
travail adéquats.		
Eviter le contact avec les yeux.		
Utiliser une protection des yeux		
adéquate		
Estimation de l'exposition et référence à sa source		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.1, Mesures au poste de travail	
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition	0,5 mg/m³	
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,002222	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	
	Travailleur - inhalation	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC5: Mélange ou mixage dans des procédés discontinus Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	métabisulfite de sodium Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,009 Pa
Température du processus	40 °C
	Correspond à une pression de vapeur <0.01Pa
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	S
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont	

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0
Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS_GEN_FR/FR)

respectées. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Changer immédiatement les vêtements contaminés. S'assurer que de bonnes pratiques de travail sont appliquées. Laver immédiatement toute contamination de la peau Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Assurer la formation des employés de façon à éviter/minimiser l'exposition Minimiser le nombre de collaborateurs exposés. Eviter le contact avec des outils contaminés. Confinement si nécessaire Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure) Porter une protection du visage appropriée, Porter des vêtements de travail adéquats. Eviter le contact avec les yeux. Utiliser une protection des yeux adéquate Estimation de l'exposition et référence.	co à sa source
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.1, Mesures au poste de travail
Wichiodo a evaluation	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,05 mg/m ³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000222
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Type d'utilisation: industrielle
	Autre(s) PROC couvert(s) : Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage).
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	métabisulfite de sodium Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,009 Pa
Température du processus	40 °C

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0
Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 3<u>0042375/SDS_GEN_FR/FR)</u>

	Correspond à une pression de vapeur <0.01Pa
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
inteneur/Exteneur	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Manufac da managament das visques	
Mesures de management des risques Fournir un bon niveau de ventilation	
	E#i-p-cité : 20 0/
générale (pas moins de 3 - 5	Efficacité: 30 %
changement d'air par heure)	
Contrôle pour vérifier que les mesures	
de gestion des risques sont	
appliquées correctement et que les	
conditions opératoires sont	
respectées. Nettoyer l'équipement et	
la zone de travail quotidiennement.	
Changer immédiatement les	
vêtements contaminés. S'assurer que	
de bonnes pratiques de travail sont appliquées. Laver immédiatement	
toute contamination de la peau Assurez-vous que les opérations	
manuelles ont été réduites au	
maximum. Assurer la formation des	
employés de façon à éviter/minimiser l'exposition Minimiser le nombre de	
collaborateurs exposés. Eviter le	
contact avec des outils contaminés.	
Confinement si nécessaire Fournir un	
bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air	
par heure)	
Porter une protection du visage	
appropriée, Porter des vêtements de	
travail adéquats.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux	
adéquate	
Estimation de l'exposition et référence	L ce à sa source
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.1, Mesures au poste de travail
Worldon a ovalidation	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,01 mg/m ³
Ratio de Caractérisation des risques	
(RCR)	0,000044
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
WOULDE G CVAIGALIOTT	Travailleur - inhalation
	Travallicul - Illitalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0
Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS_GEN_FR/FR)

I	Land Card Card Clare and Land
On a sector field the sector s	métabisulfite de sodium
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat abordana	Calida faiblean ant multifundant
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,009 Pa
peridant rutilisation	40 °C
Température du processus	40 C
	Correspond à une pression de vapeur <0.01Pa
	480 min 5 Jours par semaine
Durée et fréquence de l'activité	400 min o dours pai somanie
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation	
générale (pas moins de 3 - 5	Efficacité: 30 %
changement d'air par heure)	
Contrôle pour vérifier que les mesures	
de gestion des risques sont	
appliquées correctement et que les	
conditions opératoires sont	
respectées. Nettoyer l'équipement et	
la zone de travail quotidiennement.	
Changer immédiatement les	
vêtements contaminés. S'assurer que	
de bonnes pratiques de travail sont	
appliquées. Laver immédiatement	
toute contamination de la peau	
Assurez-vous que les opérations	
manuelles ont été réduites au	
maximum. Assurer la formation des	
employés de façon à éviter/minimiser	
l'exposition Minimiser le nombre de	
collaborateurs exposés. Eviter le	
contact avec des outils contaminés.	
Confinement si nécessaire Fournir un	
bon niveau de ventilation générale ou	
contrôlée (5 à 10 changements d'air	
par heure)	
Porter une protection du visage	
appropriée, Porter des vêtements de	
travail adéquats.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux	
adéquate	
Estimation de l'exposition et référence	ce à sa source
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.1, Mesures au poste de travail
Moniodo d ovaldation	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,1 mg/m ³
Ratio de Caractérisation des risques	
(RCR)	0,000444
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0
Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS_GEN_FR/FR)

date d'impression 12.10.2025

Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations	PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire
couvertes	Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
	métabisulfite de sodium
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,009 Pa
Température du processus	40 °C
	Correspond à une pression de vapeur <0.01Pa
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation	
générale (pas moins de 3 - 5	Efficacité: 30 %
changement d'air par heure)	
Contrôle pour vérifier que les mesures	
de gestion des risques sont	
appliquées correctement et que les	
conditions opératoires sont	
respectées. Nettoyer l'équipement et	
la zone de travail quotidiennement.	
Changer immédiatement les	
vêtements contaminés. S'assurer que	
de bonnes pratiques de travail sont	
appliquées. Laver immédiatement	
toute contamination de la peau	
Assurez-vous que les opérations	
manuelles ont été réduites au	
maximum. Assurer la formation des	
employés de façon à éviter/minimiser	
l'exposition Minimiser le nombre de	
collaborateurs exposés. Eviter le	
contact avec des outils contaminés.	
Confinement si nécessaire Fournir un	
bon niveau de ventilation générale ou	
contrôlée (5 à 10 changements d'air	
par heure)	
Porter une protection du visage	
appropriée, Porter des vêtements de	
travail adéquats.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux	
adéquate	

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0
Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS_GEN_FR/FR)

Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.1, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,01 mg/m ³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000044
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur		
Scenario d'exposition contributeur		
Descripteur des utilisations	PROC26: Manipulation de substances solides inorganiques à température ambiante	
couvertes	Type d'utilisation: industrielle	
Couvertes	Type d dillisation. Industricite	
Conditions opératoires		
	métabisulfite de sodium	
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent	
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,009 Pa	
Température du processus	40 °C	
	Correspond à une pression de vapeur <0.01Pa	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur	
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée	
Mesures de management des risques	S	
Fournir un bon niveau de ventilation		
générale (pas moins de 3 - 5	Efficacité: 30 %	
changement d'air par heure)		
Contrôle pour vérifier que les mesures		
de gestion des risques sont		
appliquées correctement et que les		
conditions opératoires sont		
respectées. Nettoyer l'équipement et		
la zone de travail quotidiennement.		
Changer immédiatement les		
vêtements contaminés. S'assurer que		
de bonnes pratiques de travail sont		
appliquées. Laver immédiatement		
toute contamination de la peau		
Assurez-vous que les opérations		
manuelles ont été réduites au		
maximum. Assurer la formation des		
employés de façon à éviter/minimiser		
l'exposition Minimiser le nombre de		
collaborateurs exposés. Eviter le		
contact avec des outils contaminés.		
Confinement si nécessaire Fournir un		

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0
Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS_GEN_FR/FR)

bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)		
Porter une protection du visage		
appropriée, Porter des vêtements de travail adéquats.		
Eviter le contact avec les yeux.		
Utiliser une protection des yeux		
adéquate		
Estimation de l'exposition et référence à sa source		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.1, Mesures au poste de travail	
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition	1,5 mg/m³	
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,006667	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	
	Travailleur - inhalation	

Scénario d'exposition contributeur		
•	PROC28: Entretien manuel (nettoyage et réparation) des	
Descripteur des utilisations	machines	
couvertes	Type d'utilisation: industrielle	
One l'élama au évataine		
Conditions opératoires		
On a sector field by the field of the sector field by the sector f	métabisulfite de sodium	
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %	
Etat physique	liquide	
Pression de vapeur de la substance	0,009 Pa	
pendant l'utilisation		
Température du processus	40 °C	
Temperature du proceduc		
	Correspond à une pression de vapeur <0.01Pa	
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine	
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur	
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée	
Mesures de management des risques	S	
Fournir un bon niveau de ventilation		
générale (pas moins de 3 - 5	Efficacité: 30 %	
changement d'air par heure)		
Contrôle pour vérifier que les mesures		
de gestion des risques sont		
appliquées correctement et que les		
conditions opératoires sont		
respectées. Nettoyer l'équipement et		
la zone de travail quotidiennement.		
Changer immédiatement les		
vêtements contaminés. S'assurer que		
de bonnes pratiques de travail sont		
appliquées. Laver immédiatement		

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0
Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS_GEN_FR/FR)

toute contamination de la peau Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Assurer la formation des employés de façon à éviter/minimiser l'exposition Minimiser le nombre de collaborateurs exposés. Eviter le contact avec des outils contaminés. Confinement si nécessaire Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure) Porter une protection du visage appropriée, Porter des vêtements de travail adéquats.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Estimation de l'exposition et référence	ce à sa source
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.1, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,05 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000222
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations	PROC28: Entretien manuel (nettoyage et réparation) des machines
couvertes	Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
	métabisulfite de sodium
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,009 Pa
Température du processus	40 °C
	Correspond à une pression de vapeur <0.01Pa
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	3
Fournir un bon niveau de ventilation	
générale (pas moins de 3 - 5	Efficacité: 30 %
changement d'air par heure)	
Contrôle pour vérifier que les mesures	

page: 33/49

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0
Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS_GEN_FR/FR)

date d'impression 12.10.2025

de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Changer immédiatement les vêtements contaminés. S'assurer que de bonnes pratiques de travail sont appliquées. Laver immédiatement toute contamination de la peau Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Assurer la formation des employés de façon à éviter/minimiser l'exposition Minimiser le nombre de collaborateurs exposés. Eviter le contact avec des outils contaminés. Confinement si nécessaire Fournir un bon niveau de ventilation générale ou	
par heure) Porter une protection du visage appropriée, Porter des vêtements de	
travail adéquats.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux	
adéquate	
Estimation de l'exposition et référence	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.1, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,5 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,006667
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

* * * * * * * * * * * * * * * *

2. Titre abrégé du scénario d'exposition

Applications professionnelles, Utilisation dans l'industrie agroalimentaire PW; SU4; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC9, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19, PROC26; PC0

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC8b: Utilisation généralisée d'auxiliaires technologiques réactifs (pas d'inclusion dans ou sur l'article, utilisation en intérieur) Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0
Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS_GEN_FR/FR)

	l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Scenario d'exposition contributeur	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie
Descripteur des utilisations couvertes	chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
•	métabisulfite de sodium
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,009 Pa
Température du processus	40 °C
	Correspond à une pression de vapeur <0.01Pa
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	3
Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Changer immédiatement les vêtements contaminés. S'assurer que de bonnes pratiques de travail sont appliquées. Laver immédiatement toute contamination de la peau Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Assurer la formation des employés de façon à éviter/minimiser l'exposition Minimiser le nombre de collaborateurs exposés. Eviter le contact avec des outils contaminés.	
Confinement si nécessaire Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	
Porter une protection du visage appropriée, Porter des vêtements de travail adéquats.	
Eviter le contact avec les yeux.	

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0
Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 3<u>0042375/SDS_GEN_FR/FR)</u>

Utiliser une protection des yeux	
adéquate	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.1, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,1 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000444
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	l .
Concentration de la substance	métabisulfite de sodium Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,009 Pa
Température du processus	40 °C
	Correspond à une pression de vapeur <0.01Pa
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	5
Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Changer immédiatement les vêtements contaminés. S'assurer que de bonnes pratiques de travail sont appliquées. Laver immédiatement toute contamination de la peau Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Assurer la formation des employés de façon à éviter/minimiser l'exposition Minimiser le nombre de collaborateurs exposés. Eviter le contact avec des outils contaminés.	

page: 36/49

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0

Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS_GEN_FR/FR)

Confinement si nécessaire Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	
Porter une protection du visage appropriée, Porter des vêtements de travail adéquats.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux	
adéquate	
Estimation de l'exposition et référence	ce à sa source
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.1, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,01 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000044
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC4: Production chimique où il existe une possibilité d'exposition Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	métabisulfite de sodium Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,009 Pa
Température du processus	40 °C
	Correspond à une pression de vapeur <0.01Pa
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	3
Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Changer immédiatement les vêtements contaminés. S'assurer que de bonnes pratiques de travail sont appliquées. Laver immédiatement	
toute contamination de la peau Assurez-vous que les opérations	

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0
Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS_GEN_FR/FR)

manuelles ont été réduites au maximum. Assurer la formation des employés de façon à éviter/minimiser l'exposition Minimiser le nombre de collaborateurs exposés. Eviter le contact avec des outils contaminés. Confinement si nécessaire Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	
Porter une protection du visage appropriée, Porter des vêtements de travail adéquats.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.1, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,004444
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC4: Production chimique où il existe une possibilité d'exposition Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	l .
Concentration de la substance	métabisulfite de sodium Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,009 Pa
Température du processus	40 °C
	Correspond à une pression de vapeur <0.01Pa
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Contrôle pour vérifier que les mesures	
de gestion des risques sont	
appliquées correctement et que les	
conditions opératoires sont	
respectées. Nettoyer l'équipement et	
la zone de travail quotidiennement.	

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0
Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS_GEN_FR/FR)

Changer immédiatement les vêtements contaminés. S'assurer que de bonnes pratiques de travail sont appliquées. Laver immédiatement toute contamination de la peau Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Assurer la formation des employés de façon à éviter/minimiser l'exposition Minimiser le nombre de collaborateurs exposés. Eviter le contact avec des outils contaminés. Confinement si nécessaire Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	
Porter une protection du visage appropriée, Porter des vêtements de travail adéquats.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Estimation de l'exposition et référence	ce à sa source
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.1, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,1 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000444
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations	PROC5: Mélange ou mixage dans des procédés discontinus
couvertes	Type d'utilisation: professionnelle
Couvertes	Type d dillisation, professionnelle
Conditions opératoires	
	métabisulfite de sodium
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance	0,009 Pa
pendant l'utilisation	
Température du processus	40 °C
Temperature du processus	
	Correspond à une pression de vapeur <0.01Pa
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Duree et riequerice de ractivité	
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risque	s

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0
Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 3<u>0042375/SDS_GEN_FR/FR)</u>

Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Changer immédiatement les vêtements contaminés. S'assurer que de bonnes pratiques de travail sont appliquées. Laver immédiatement toute contamination de la peau Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Assurer la formation des employés de façon à éviter/minimiser l'exposition Minimiser le nombre de collaborateurs exposés. Eviter le contact avec des outils contaminés. Confinement si nécessaire Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure) Porter une protection du visage appropriée, Porter des vêtements de travail adéquats. Eviter le contact avec les yeux. Utiliser une protection des yeux adéquate	
Estimation de l'exposition et référence	ce à sa source
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.1, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1 mg/m ³
Ratio de Caractérisation des risques	<u> </u>
(RCR)	0,004444
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC5: Mélange ou mixage dans des procédés discontinus Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	métabisulfite de sodium Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,009 Pa
Température du processus	40 °C
	Correspond à une pression de vapeur <0.01Pa

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0
Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS_GEN_FR/FR)

Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	3
Contrôle pour vérifier que les mesures	
de gestion des risques sont	
appliquées correctement et que les	
conditions opératoires sont	
respectées. Nettoyer l'équipement et	
la zone de travail quotidiennement.	
Changer immédiatement les	
vêtements contaminés. S'assurer que	
de bonnes pratiques de travail sont	
appliquées. Laver immédiatement	
toute contamination de la peau	
Assurez-vous que les opérations	
manuelles ont été réduites au	
maximum. Assurer la formation des	
employés de façon à éviter/minimiser	
l'exposition Minimiser le nombre de	
collaborateurs exposés. Eviter le	
contact avec des outils contaminés.	
Confinement si nécessaire Fournir un	
bon niveau de ventilation générale ou	
contrôlée (5 à 10 changements d'air	
par heure)	
Porter une protection du visage	
appropriée, Porter des vêtements de	
travail adéquats.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux	
adéquate	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.1, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,1 mg/m ³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000444
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Type d'utilisation: professionnelle
	Autre(s) PROC couvert(s): Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0
Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS_GEN_FR/FR)

	des installations spécialement conçues pour un seul produit
Conditions opératoires	
	métabisulfite de sodium
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance	0,009 Pa
pendant l'utilisation	
Température du processus	40 °C
	Correspond à une pression de vapeur <0.01Pa
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Contrôle pour vérifier que les mesures	
de gestion des risques sont	
appliquées correctement et que les	
conditions opératoires sont	
respectées. Nettoyer l'équipement et	
la zone de travail quotidiennement.	
Changer immédiatement les	
vêtements contaminés. S'assurer que	
de bonnes pratiques de travail sont	
appliquées. Laver immédiatement	
toute contamination de la peau	
Assurez-vous que les opérations	
manuelles ont été réduites au	
maximum. Assurer la formation des	
employés de façon à éviter/minimiser	
l'exposition Minimiser le nombre de	
collaborateurs exposés. Eviter le	
contact avec des outils contaminés.	
Confinement si nécessaire Fournir un	
bon niveau de ventilation générale ou	
contrôlée (5 à 10 changements d'air	
par heure)	
Porter une protection du visage	
appropriée, Porter des vêtements de	
travail adéquats.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Estimation de l'exposition et référence	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.1, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,05 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000222

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0
Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS_GEN_FR/FR)

Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	PROC10: Application au rouleau ou au pinceau
Descripteur des utilisations couvertes	Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
	métabisulfite de sodium
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,009 Pa
Température du processus	40 °C
	Correspond à une pression de vapeur <0.01Pa
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risque	S
Contrôle pour vérifier que les mesures	
de gestion des risques sont	
appliquées correctement et que les	
conditions opératoires sont	
respectées. Nettoyer l'équipement et	
la zone de travail quotidiennement.	
Changer immédiatement les	
vêtements contaminés. S'assurer que	
de bonnes pratiques de travail sont	
appliquées. Laver immédiatement	
toute contamination de la peau	
Assurez-vous que les opérations	
manuelles ont été réduites au	
maximum. Assurer la formation des	
employés de façon à éviter/minimiser	
l'exposition Minimiser le nombre de	
collaborateurs exposés. Eviter le	
contact avec des outils contaminés.	
Confinement si nécessaire Fournir un	
bon niveau de ventilation générale ou	
contrôlée (5 à 10 changements d'air	
par heure)	
Porter une protection du visage	
appropriée, Porter des vêtements de	
travail adéquats.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux	
adéquate	
Estimation de l'exposition et référence	ce à sa source
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.1, Mesures au poste de travail

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0
Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS_GEN_FR/FR)

	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,05 mg/m ³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000222
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC11: Pulvérisation en dehors d'installations industrielles Type d'utilisation: professionnelle
	Type a dimodilent professionnene
Conditions opératoires	T. 6. 11. 10. 1
Concentration de la substance	métabisulfite de sodium Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,009 Pa
Température du processus	40 °C
	Correspond à une pression de vapeur <0.01Pa
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	S
de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Changer immédiatement les vêtements contaminés. S'assurer que de bonnes pratiques de travail sont appliquées. Laver immédiatement toute contamination de la peau Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Assurer la formation des employés de façon à éviter/minimiser l'exposition Minimiser le nombre de collaborateurs exposés. Eviter le contact avec des outils contaminés. Confinement si nécessaire Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	
Porter une protection du visage appropriée, Porter des vêtements de travail adéquats.	

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0
Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS_GEN_FR/FR)

Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux	
adéquate	
Estimation de l'exposition et référence	ce à sa source
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.1, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	5,5 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,024444
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC11: Pulvérisation en dehors d'installations industrielles Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	métabisulfite de sodium Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide moyennement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,009 Pa
Température du processus	40 °C
	Correspond à une pression de vapeur <0.01Pa
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	5
Contrôle pour vérifier que les mesures	
de gestion des risques sont	
appliquées correctement et que les	
conditions opératoires sont	
respectées. Nettoyer l'équipement et	
la zone de travail quotidiennement.	
Changer immédiatement les	
vêtements contaminés. S'assurer que	
de bonnes pratiques de travail sont	
appliquées. Laver immédiatement	
toute contamination de la peau	
Assurez-vous que les opérations	
manuelles ont été réduites au	
maximum. Assurer la formation des	
employés de façon à éviter/minimiser	
l'exposition Minimiser le nombre de	
collaborateurs exposés. Eviter le	
contact avec des outils contaminés.	
Confinement si nécessaire Fournir un	

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0
Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS_GEN_FR/FR)

bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)		
Porter une protection du visage		
appropriée, Porter des vêtements de travail adéquats.		
Eviter le contact avec les yeux.		
Utiliser une protection des yeux		
adéquate		
Estimation de l'exposition et référence à sa source		
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.1, Mesures au poste de travail	
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique	
Estimation de l'exposition	5,5 mg/m³	
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,024444	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative	
	Travailleur - inhalation	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC13: Traitement des articles par trempage et versage. Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	métabisulfite de sodium Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,009 Pa
Température du processus	40 °C
	Correspond à une pression de vapeur <0.01Pa
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Contrôle pour vérifier que les mesures	
de gestion des risques sont	
appliquées correctement et que les	
conditions opératoires sont respectées. Nettoyer l'équipement et	
la zone de travail quotidiennement.	
Changer immédiatement les	
vêtements contaminés. S'assurer que	
de bonnes pratiques de travail sont	
appliquées. Laver immédiatement	
toute contamination de la peau	
Assurez-vous que les opérations	
manuelles ont été réduites au	
maximum. Assurer la formation des	

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0
Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS_GEN_FR/FR)

employés de façon à éviter/minimiser l'exposition Minimiser le nombre de collaborateurs exposés. Eviter le contact avec des outils contaminés.	
Confinement si nécessaire Fournir un	
bon niveau de ventilation générale ou	
contrôlée (5 à 10 changements d'air	
par heure)	
Porter une protection du visage	
appropriée, Porter des vêtements de	
travail adéquats.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux	
adéquate	
Estimation de l'exposition et référence	ce à sa source
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.1, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,05 mg/m ³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000222
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations	PROC19: Activités manuelles impliquant un contact avec les mains
couvertes	Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
	métabisulfite de sodium
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,009 Pa
Température du processus	40 °C
	Correspond à une pression de vapeur <0.01Pa
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	3
Contrôle pour vérifier que les mesures	
de gestion des risques sont	
appliquées correctement et que les	
conditions opératoires sont	
respectées. Nettoyer l'équipement et	
la zone de travail quotidiennement. Changer immédiatement les	
vêtements contaminés. S'assurer que	
votomento contamines. O assurer que	

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0
Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 3<u>0042375/SDS_GEN_FR/FR)</u>

de bonnes pratiques de travail sont appliquées. Laver immédiatement toute contamination de la peau Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Assurer la formation des employés de façon à éviter/minimiser l'exposition Minimiser le nombre de collaborateurs exposés. Eviter le contact avec des outils contaminés. Confinement si nécessaire Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure) Porter une protection du visage appropriée, Porter des vêtements de travail adéquats.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Estimation de l'exposition et référence	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.1, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,5 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,002222
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
	PROC19: Activités manuelles impliquant un contact avec
Descripteur des utilisations	les mains
couvertes	Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
	métabisulfite de sodium
Concentration de la substance	Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance	0,009 Pa
pendant l'utilisation	
Température du processus	40 °C
	Correspond à une pression de vapeur <0.01Pa
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	3
Contrôle pour vérifier que les mesures	
de gestion des risques sont	

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0
Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 3<u>0042375/SDS_GEN_FR/FR)</u>

appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Changer immédiatement les vêtements contaminés. S'assurer que de bonnes pratiques de travail sont appliquées. Laver immédiatement toute contamination de la peau Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Assurer la formation des employés de façon à éviter/minimiser l'exposition Minimiser le nombre de collaborateurs exposés. Eviter le contact avec des outils contaminés. Confinement si nécessaire Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure) Porter une protection du visage appropriée, Porter des vêtements de travail adéquats. Eviter le contact avec les yeux. Utiliser une protection des yeux adéquate Estimation de l'exposition et référence	ce à sa source
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.1, Mesures au poste de travail
ivieuroue u evaluation	
Catimatian de l'expenition	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,05 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000222
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC26: Manipulation de substances solides inorganiques à température ambiante Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	métabisulfite de sodium Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,009 Pa
Température du processus	40 °C
	Correspond à une pression de vapeur <0.01Pa
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine

Date / mise à jour le: 22.08.2025 Version: 4.0

Date / Version précédente: 09.07.2025 Version précédente: 3.0

Produit: Métabisulfite de sodium qualité alimentaire (E223)

(ID Nr. 30042375/SDS_GEN_FR/FR)

date d'impression 12.10.2025

Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	5
Contrôle pour vérifier que les mesures	
de gestion des risques sont	
appliquées correctement et que les	
conditions opératoires sont	
respectées. Nettoyer l'équipement et	
la zone de travail quotidiennement.	
Changer immédiatement les	
vêtements contaminés. S'assurer que	
de bonnes pratiques de travail sont	
appliquées. Laver immédiatement	
toute contamination de la peau	
Assurez-vous que les opérations	
manuelles ont été réduites au	
maximum. Assurer la formation des	
employés de façon à éviter/minimiser	
l'exposition Minimiser le nombre de	
collaborateurs exposés. Eviter le	
contact avec des outils contaminés.	
Confinement si nécessaire Fournir un	
bon niveau de ventilation générale ou	
contrôlée (5 à 10 changements d'air	
par heure)	
Porter une protection du visage	
appropriée, Porter des vêtements de	
travail adéquats.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux	
adéquate	3
Estimation de l'exposition et référence	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v6.1, Mesures au poste de travail
Factor Control to the control of	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	3 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,013333
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travailleur - inhalation

* * * * * * * * * * * * * * *