

# Bezpečnostní list

Strana: 1/75

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

# ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku

# 1.1. Identifikátor výrobku

# METHACRYLIC ACID GLACIAL

Chemický název: Methakrylová kyselina; 2-methylpropenová kyselina

Číslo CAS: 79-41-4

Registrační číslo REACH: 01-2119463884-26-0076, 01-2119463884-26-0001, 01-2119463884-26-0104, 01-2119463884-26

# 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Relevantní identifikované použití: Monomer Doporučené použití: pouze pro průmyslové použití Nedoporučené použití: kosmetika, farmaceutika

Pro informace o detailních identifikovaných použitích produktu si přečtěte přílohu Bezpečnostního listu.

## 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Kontaktní adresa: BASF spol. s r.o. Radlická 354/107b 158 00 Praha 5, CZECH REPUBLIC

Telefon: + 420 235 000 111

E-mailová adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

## 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Klinika nemocí z povolání, Tox. inf. středisko +420 224919293, +420 224915402 Na bojišti 1, 128 08 Praha 2 Česká Republika

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS GEN CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

Mezinárodní tísňová linka: Telefon: +49 180 2273-112

# ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

## 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (orální) H302 Zdraví škodlivý při požití. Acute Tox. 4 (Inhalace – mlha) H332 Zdraví škodlivý při vdechování. Acute Tox. 3 (dermální) H311 Toxický při styku s kůží.

Skin Corr. 1A H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Eve Dam. 1 H318 Způsobuje vážné poškození očí.

STOT SE 3 H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Specifické koncentrační limity dle Nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

STOT SE 3, dráždí dých. soustavu: >= 1 %

Pro klasifikaci, jejíž úplné znění nebylo v tomhle oddílu plně vypsané, najdete v oddíle 16.

## 2.2. Prvky označení

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Výstražný symbol nebezpečí:





Signální slovo:

Nebezpečí

Standardní věta o nebezpečnosti:

Toxický při styku s kůží.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Zdraví škodlivý při požití a při vdechování. H302 + H332

Pokyny pro bezpečné zacházení (Prevence):

P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo

obličejový štít.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Pokyny pro bezpečné zacházení (reakce):

Okamžitě voleite TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo P310

lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte P305 + P351 + P338

kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.

Pokračujte ve vyplachování.

Pokyny pro bezpečné zacházení (skladování):

P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS GEN CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

Pokyny pro bezpečné zacházení (odstraňování):

P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrnách nebezpečného nebo speciálního

odpadu.

Komponent(y) určující nebezpečí pro označování: methakrylová kyselina

## 2.3. Další nebezpečnost

#### V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Informace uvedené v této části poukazují na jiná nebezpečí, která však nemají vliv na klasifikaci, avšak přispívají k celkové nebezpečnosti látky nebo směsi.

Viz oddíl 12 – výsledky PBT a vPvB hodnocení.

Výrobek neobsahuje látku, která by překračovala zákonné limity uvedené v seznamu vytvořeném v souladu s čl. 59 odst. 1 Nařízení (ES) č. 1907/2006 pro látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní činnost, nebo je v souladu se stanovenými kritérii identifikována látka, která má vlastnosti narušující endokrinní činnost v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605. Výrobek nesplňuje kritéria pro PBT (perzistentní / bioakumulativní / toxické) a vPvB (velmi perzistentní / velmi bioakumulativní).

#### ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

## 3.1. Látky

#### CHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA

methakrylová kyselina

Číslo CAS: 79-41-4 ES-číslo: 201-204-4

INDEX-číslo: 607-088-00-5

Acute Tox. 4 (orální)

Acute Tox. 4 (Inhalace - mlha)

Acute Tox. 3 (dermální)

Skin Corr. 1A Eve Dam. 1

STOT SE 3 (dráždí dých. soustavu) H311, H335, H314, H302 + H332

Specifický koncentrační limit

STOT SE 3, dráždí dých. soustavu: >= 1 %

Složky relevantní pro regulaci

methakrylová kyselina

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

% Acute Tox. 4 (Inhalace – mlha)

Číslo CAS: 79-41-4 Acute Tox. 3 (dermální)

ES-číslo: 201-204-4 Skin Corr. 1A INDEX-číslo: 607-088-00-5 Eye Dam. 1

> STOT SE 3 (dráždí dých. soustavu) H311, H335, H314, H302 + H332

Specifický koncentrační limit

STOT SE 3, dráždí dých. soustavu: >= 1 %

akrylová kyselina

Obsah (W/W): >= 0 % - <= 0,15 % Acute Tox. 4 (Inhalace – pára)

 Číslo CÁS: 79-10-7
 Acute Tox. 4 (orální)

 ES-číslo: 201-177-9
 Aquatic Chronic 2

 INDEX-číslo: 607-061-00-8
 Aquatic Acute 1

Acute Tox. 4 (dermální)

Látka s evropskou limitní hodnotou Flam. Liq. 3

expozice na pracovišti. Eye Dam. 1

Skin Corr. 1A M-faktor akutní: 1

H226, H314, H302 + H312 + H332, H411, H400

Specifický koncentrační limit

STOT SE 3, dráždí dých. soustavu: 1 - < 5 %

Klasifikaci neuvedenou v plném rozsahu v této části, včetně třídy nebezpečnosti a standardních vět o nebezpečnosti, můžete najít v úplném znění v oddíle 16.

#### 3.2. Směsi

Nepoužitelné

# ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

#### 4.1. Popis první pomoci

Personál poskytující první pomoc musí dbát na vlastní bezpečnost. Při hrozícím bezvědomí postiženého uložit a přepravovat ve stabilizované boční poloze. Znečištěný oděv okamžitě odstraňte.

#### Při nadýchání:

Postiženého udržovat v klidu, přemístit na čerstvý vzduch, vyhledat lékařskou pomoc. Ihned vdechněte dávku kortikosteroidu ve spreji (např. dexametazon).

#### Při styku s kůží:

Ihned důkladně omyjte velkým množstvím vody, aplikujte sterilní obvaz a obraťte se na kožního lékaře.

Při kontaktu s očima:

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Drodukt: METHACRY IC ACID CLACIAL

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

Ihned vyplachujte zasažené oči po dobu alespoň 15 minut proudem vody při roztažených víčkách a obraťte se na očního lékaře.

#### Při požití:

Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vypláchněte ústa a vypijte 200-300 ml vody, vyhledejte lékaře.

## 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy: Informace, tj. další informace o symptomech a účincích mohou být uvedeny v GHS větách o značení, dostupných v Oddíle 2 a v toxikologických hodnoceních dostupných v Oddíle 11.

Nebezpečí: Nebezpečí otoku plic. Symptomy se mohou objevit později.

## 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Zacházení: Ošetřete podle symptomů (dekontaminace, životní funkce), není znám specifický protijed.

# ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

#### 5.1. Hasiva

Vhodná hasiva:

hasící prášek, rozstřik vody, oxid uhličitý, pěna

Z bezpečnostních důvodů nevhodné hasicí prostředky: proud vody

Dodatečné informace:

Při hašení přijměte opatření odpovídající okolnímu prostředí.

## 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Poznámka: Pokud dojde v nádobě k přehřátí, existuje nebezpečí prudké vlastní polymerace. Ochlaďte ohrožené nádoby stříkáním vody.

Poznámka: Produkt je hořlavý. Viz. BL oddíl 7.- Pokyny pro zacházení a skladování.

#### 5.3. Pokyny pro hasiče

Speciální ochranné vybavení:

Použijte autonomní dýchací přístroj. Speciální ochranní výstroj pro hasiče

#### Další informace:

Postupy při likvidaci požáru přizpůsobit podmínkám prostředí. Hašení provádějte z maximální možné vzdálenosti. Páry jsou těžší než vzduch, mohou se akumulovat v níže ležících prostorech a překonat značnou vzdálenost až ke zdroji vznícení.

V případě požáru v okolí by měl být použit restabilizační systém, pokud teplota v zásobníku dosáhne 45°C. Z místa evakuovat všechny nekompetentní osoby. v případě požáru v okolí evakuujte veškerý personál ve větším prostoru, pokud teplota v velkoobjemové nádrži dosáhne 60°C.

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS GEN CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

Zbytky po požáru a voda kontaminovaná po hašení musí být zlikvidovány v souladu s platnými předpisy.

# ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

Mimořádné riziko uklouznutí na vyteklém / rozlitém materiálu.

Únik látky (produktu) může způsobit požár nebo explozi. Zavřete nebo zastavte zdroj úniku. Zastavit nebo zamezit úniku látky/produktu bezpečným způsobem.

Pro likvidaci balit do těsně uzavřených obalů.

## 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Manipulujte v souladu se správnými průmyslovými, hygienickými a bezpečnostními postupy.

Eliminujte všechny zápalné zdroje: teplo, jiskry, otevřený plamen. Použijte antistatické nástroje. Zamezte kontaktu s pokožkou, očima a s oděvem.

Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.

#### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

S ohledem na hodnotu pH tohoto výrobku je před vypuštěním jeho splašků do čistírny odpadních vod zpravidla vyžadována neutralizace.

Musí být zabráněno vypuštění do okolního prostředí. Znečistěnou oplachovou vodu zachycujte a likvidujte v souladu s předpisy.

## 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pro velká množství: Produkt odčerpejte.

Rozlitý produkt shromáždit, solidifikovat a uložit do vhodných nádob na likvidaci. Zlikvidujte absorbovanou látku v souladu s předpisy. Zajistěte odpovídající větrání. Plyny/ výpary/ mlhu utlumit proudem vody. Kontaminované podlahy a předměty důkladně očistit vodou a čistícími prostředky při současném dodržení ekologických předpisů. Čistící operace se musí provádět pouze s dýchacím přístrojem. Odkliďte pomocí vhodného přístroje a zlikvidujte.

## 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Údaje k omezení a kontrole expozice/osobním ochranným pracovním pomůckám a pokynům pro likvidaci můžete vyčíst z oddílů 8 a 13.

# ODDÍL 7: Zacházení a skladování

#### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

S látkou (produktem) mohou manipulovat pouze patřičně vyškolené osoby. Výrobní zařízení je potřeba pravidelně čistit a kontrolovat, zdali neobsahují zbytky polymerů, čímž se zabrání nežádoucím reakcím.

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS GEN CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

Zajistěte důkladné větrání skladů a pracovních prostor. Nutné zapouzdření (hermetické uzavření) nebo odsávání. Při plnění, přepravě nebo vyprázdnění kontejnerů je nezbytné odpovídající lokální odsávání. Vypouštění odpadního vzduchu do atmosféry pouze přes vhodný odlučovač. Zkontrolujte stav těsnění a závity šroubu konektoru.

Zamezit nepřípustným teplotám. Chraňte před zvýšenou teplotou. Chraňte před přímým slunečním svitem. Chránit obsah před působením světla. Teplé nebo nafouklé nádoby s produktem neotvírat. Osoby evakuovat do bezpečí a přivolat hasiče.

Produkt by neměl být nikdy částečně roztaven a odebrán kvůli možnosti oddělení od stabilizátoru. Před použitím se ujistéte, zda li v nádobě není zbytkový produkt.

Zajistěte přiměřené množství inhibitoru a rozpuštěného kyslíku.

Zamezte inhalaci prachu, mlhy a výparů. Zamezit tvorbě aerosolu. Zabraňte každému přímému kontaktu s látkou/produktem.

Ochrana před ohněm a výbuchem:

Eliminujte všechny zápalné zdroje: teplo, jiskry, otevřený plamen. Se vzduchem může látka (směs) vytvářet výbušnou směs. Veškeré přenosové zařízení řádně uzemněte, abyste zamezili eletrostatickému výboji. Doporučuje se, aby byly všechny vodivé části strojního zařízení uzemněny. Ochranné vybavení proti explozi není nutné, když jsou nakládka a zpracování produktu prováděny při teplotě minimálně 5 °C pod bodem vzplanutí.

Zahřáté nádoby musí být ochlazeny, aby se předešlo polymeraci. Při vysokých teplotách ochlazujte nádoby vodou. Musí být zajištěno nouzové chlazení pro případný oheň v blízkém okolí.

Teplotní třída: T2 (Teplota samovznícení >300 °C).

# 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Další informace k podmínkám skladování: Před skladováním zajistěte, že použité přenosové vybavení a určené skladovací nádoby neobsahují jiné látky (produkty). Identita produktu musí být prokázána bez nejmenších pochyb před dodáním do skladu. Povolení ke vstupu do skladů mohou obdržet pouze patřičně vyškolené osoby.

Stabilizátor je účinný pouze v přítomnosti kyslíku. Zajistěte kontakt se vzduchem s obsahem 5 -21% kyslíku. Při skladovaní nikdy nepoužívejte obaly s inertním plynem.

Nebezpečí polymerace. Chraňte před zvýšenou teplotou. Chraňte před přímým slunečním svitem. Zamezte působení UV záření a dalším vysokoenergetické záření. Chraňte před kontaminací. v případě hromadného skladování by měly být skladovací nádrže vybaveny alespoň dvěma výstražnými zařízeními pro vysokou teplotu.

Neskladujte produkt pod minimální uvedenou teplotou, protože je nutné naprosto zamezit krvstalizaci.

l když je produkt skladován, jak je předepsáno či uvedeno, měl by být spotřebován do vyznačené lhůty skladování.

Stabilita při skladování:

Skladovací teplota: 18 - 25 °C Doba skladování: 12 mes.

Stanovenou skladovací teplotu je nutno dodržet.

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0

datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS GEN CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

Zamezte dlouhodobému skladování.

Tento produkt musí být zpracován co neidříve.

Zajistěte přiměřené množství inhibitoru a rozpuštěného kyslíku.

Skladujte s ponecháním min. 10 % volného prostoru nad kapalinou.

Stabilita při skladování závisí na okolních teplotách a popsaných podmínkách.

Doporučuje se udržovat teplotu o dva stupně vyšší, jako je teplota, při které látka krystalizuje.

Produkt je stabilizován, je nutno dbát na maximální stabilitu skladování.

Skladovací teplota: 45 °C

Restabilizační systém by měl být použit, pokud teplota v hromadné skladovací nádrži dosáhne

uvedené hodnoty.

Skladovací teplota: 60 °C

Veškerý personál ve větším prostoru by měl být evakuován, pokud teplota ve velkoobjemovém

zásobníku dosáhne uvedené hodnoty.

# 7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití

Viz expoziční scénář(e) v příloze tohohle Bezpečnostního listu.

# ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

#### 8.1. Kontrolní parametry

Složky s kontrolními parametry pracoviště

79-10-7: akrylová kyselina

Hodnota STEL 59 mg/m3; 20 ppm (OEL (EU))

indikativ

Hodnota PEL 29 mg/m3; 10 ppm (OEL (EU))

indikativ

NPK-P 59 mg/m3 (OEL (CZ))

Hodnota PEL 29 mg/m3 (OEL (CZ))

#### **PNEC**

čistička odpadních vod: 100 mg/l

sladká voda: 0,82 mg/l

mořská voda: 0,082 mg/l

sediment (sladká voda): 3,09 mg/kg

sediment (mořská voda): 0,309 mg/kg

půda: 0,137 mg/kg

#### **DNEL**

zaměstnanec:

dlouhodobá expozice - systémové účinky, dermální: 4,25 mg/kg

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Dradukt METHACRY IC ACID CLACIAL

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

zaměstnanec:

dlouhodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 39,3 mg/m3

zaměstnanec:

Dlouhodobá expozice – lokální účinky, dermální: 0,38 mg/cm2

zaměstnanec:

Dlouhodobá expozice – lokální účinky, Inhalace: 44 mg/m3

spotřebitel:

dlouhodobá expozice – systémové účinky, dermální: 5,35 mg/kg

spotřebitel:

dlouhodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 11,7 mg/m3

spotřebitel:

dlouhodobá expozice – systémové účinky, orální: 5,35 mg/kg

## 8.2. Omezování expozice

Vhodné technické kontroly

Zajistěte odpovídající větrání.

#### Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacího ústrojí:

Vhodná ochrana dýchacího ústrojí při nižší koncentraci nebo krátkodobém účinku: Plynový filtr EN141 Typ A pro plyny/páry organických sloučenin (bod varu > 65 °C).

## Ochrana rukou:

Vhodné materiály rovněž pro delší, přímý kontakt (Doporučeno: Index ochrany 6, odpovídající> 480 minutám doby pronikání podle EN ISO 374-1):

butylkaučuk (butyl) – 0,7 mm tloušťka nátěru

Další pokyny: Data jsou založeny na testování, datech z literatury a datech od výrobců rukavic, nebo na základě analogie s příbuznými látkami. Je nutno vzít v úvahu, že v praxi se v důsledku mnohých faktorů, jako např. teplota, výrazně zkracuje životnost rukavic.

Pokyny výrobce pro používání je nutno dodržovat kvůli velkému množství různých typů.

#### Ochrana očí:

Utěsněné ochranné brýle (brýle proti stříkající kapalině) (EN 166)

#### Ochrana těla:

Ochranu těla je nutno zvolit podle aktivity a možné expozici, např. zástěra, ochranné vysoké boty, protichemický ochranný oděv (podle DIN-EN 465)., Ochranná obuv (dle DIN-EN 346), antistatická

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS GEN CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

#### Obecná bezpečnostní a hygienická opatření

Zabraňte inhalaci páry. Zamezte kontaktu s pokožkou, očima a s oděvem. Vyžaduje se používání nepropustných pracovních oděvů, kromě již uvedených osobních ochranných prostředků.

#### Kontrola expozice do životního prostředí

Musí být přijata všechna vhodná opatření, aby se zabránilo uvolnění tohoto produktu do životního prostředí a aby se omezilo rozptýlení jakéhokoli úniku, pokud k němu dojde. Měla by být zavedena vhodná opatření k řízení rizik.

# ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

#### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

skupenství: kapalina
Forma: kapalina
Barva: bezbarvý
Zápach: podobný octu

Práh zápachu:

neurčen

Bod tání: 15,4 - 15,5 °C

Odkaz na literaturu.

Bod varu: 162 °C

(1.013 hPa)

Odkaz na literaturu.

Vznětlivost: Hořlavá kapalina. (odvozeno od bodu vzplanutí)

Spodní mez výbušnosti: 1,6 %(V)

(65 °C)

Pro kapaliny nejsou klasifikace a

označování relevantní.

Horní mez výbušnosti: 8,1 %(V)

(96 °C)

Pro kapaliny nejsou klasifikace a

označování relevantní.

Bod vzplanutí: 67 °C (uzavřený kelímek)

Odkaz na literaturu.

Teplota samovznícení: 400 °C

Odkaz na literaturu.

Tepelný rozklad: Při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k rozkladu. SADT: Nejedná se o látku / směs, která by mohla být podle GHS samo

rozložitelná.

Hodnota pH: 2,0 - 2,2

(100 g/l, 20 °C)

Kinematická viskozita:

(20 °C)

neurčen

Dynamická viskozita: 1,38 mPa.s

(25 °C)

Odkaz na literaturu.

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

Tixotropie: není tixotropní

Rozpustnost ve vodě:

98 g/l

(20°C, pH 1,2 - 2)

Rozpustnost (kvalitativní) rozpouštědlo: organická rozpouštědla

mísitelný

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow): 0,93 (jiný)

(22 °C; Hodnota pH: cca. 2,2)

Odkaz na literaturu.

Tenze par: 0,97 hPa (vypočtený)

(20 °C)

Odkaz na literaturu.

Relativní hustota: 1,01

(20 °C)

Hustota: 1,01 g/cm3

(20 °C)

Odkaz na literaturu.

0,9831 g/cm3 (OECD Směrnice 109)

(50 °C)

Relativní hustota par (vzduch): 2,96 (vypočtený)

(20 °C)

Těžší než vzduch.

Charakteristika částic

Distribuční velikosti částic: Látka/směs není dávána do oběhu nebo používána v pevné nebo

granulované formě. -

# 9.2. Další informace

#### Informace s ohledem na třídy fyzikální nebezpečnosti

**Výbušniny** 

Nebezpečí výbuchu: Na základě své struktury se produkt

klasifikuje jako neexplozivní.

Citlivost k rázu:

Na základě chemické struktury není citlivý na nárazy.

Oxidační vlastnosti.

Vlastnosti podporující oheň/požár: Na základě své struktury se

produkt klasifikuje jako nepodněcující

vznik požáru.

Pyroforické vlastnosti

Teplota samovznícení: Typ testu: Samovolné vznícení

při pokojové teplotě.

Na základě své struktury, produkt není klasifikován jako samovznětlivý.

Samozahřívací látky a směsi

Schopnost vlastního ohřevu: nepoužitelné, produkt je

kapalný

Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny

Tvorba hořlavých plynů:

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0

datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

Za přítomnosti vody vytváří nehořlavé plyny.

Koroze kovů

Koroduje kovy v přítomnosti vody.

Další bezpečnostní vlastnosti

pKa: 4,66

(25 °C)

Adsorpce/voda – zemina: KOC: 15; log Koc: 1,176 (jiný)

Povrchové napětí: 65,9 mN/m (Směrnice 84/449/EHS, A.5,

(20 °C; 1,01 g/l) Prstencová metoda)

Molární hmotnost: 86,09 g/mol

Další informace: Z vědeckých důvodů není nutná studie.

SAPT-Teplota:

Podle SP386 je zajištěno, že úroveň chemické stabilizace je

dostatečná k zabránění nebezpečné polymeraci během celkové doby přepravy. - Tato informace platí pro nedávno stabilizovaný produkt.

Rychlost odpařování:

Hodnota se může odhadnout na základě Henryho konstanty nebo

tlaku par.

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

#### 10.1. Reaktivita

Při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k nebezpečným reakcím.

Koroze kovů: Koroduje kovy v přítomnosti vody.

Tvorba hořlavých Poznámky: Za přítomnosti vody vytváří

plynů: nehořlavé plyny.

#### 10.2. Chemická stabilita

Produkt je stabilní, pokud je skladován/manipulován, jak je předepsáno či uvedeno.

#### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

V uzavřených podmínkách existuje riziko výbuchu a požáru. Může docházet ke tvorbě vznětlivých směsí se vzduchem, když je produkt zahříván nad bod vzplanutí, sprejován nebo rozprašován. Tvorba výbušné směsi plynu se vzduchem.

## Polymerace spojená s tvorbou tepla

Riziko spontánní polymerace ochuzením kapalné fáze o kyslík. Nebezpečí spontánní polymerace při zahřátí nebo v přítomnosti ultrafialového záření Nebezpečí spontánní a prudké autopolymerace při ztrátě inhibitoru nebo je-li produkt vystaven

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS GEN CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

nadměrnému působení tepla. Při polymerizaci vznikají plyny, které mohou v uzavřených nebo utěsněných nádobách vyvolat explozi. Reakce mohou způsobit vznícení.

Riziko spontánní polymerace v přítomnosti spouštěčů radikálových řetězových reakcí (např. peroxidů). Reaguje s kyselinou dusičnou. Nebezpečí spontánní polymerace v přítomnosti oxidačních činidel

Nebezpečné reakce v přítomnosti uvedených látek, kterým je nutné se vyhnout.

Produkt je před expedováním stabilizován proti spontánní polymeraci. Produkt je stabilní, pokud je skladován/manipulován, jak je předepsáno či uvedeno.

#### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Zamezte vysokým teplotám. Zamezte obsahu kyslíku nad produktem méně než 5 %. Zamezte působení UV záření a dalším vysokoenergetické záření. Zamezte přímému působení slunečního světla. Zamezte dlouhodobému skladování. Zamezte ztrátě inhibitorů. Zamezte nepřiměřeným teplotám. Eliminujte všechny zápalné zdroje: teplo, jiskry, otevřený plamen. Zamezte zmrznutí. Zamezte vlhkosti vzduchu. Zabraňte teplotám pod bodem krystalizace.

## 10.5. Neslučitelné materiály

Nepřípustné látky:

tvorba radikálů, iniciátory volných radikálů, peroxidy, merkaptany, nitrosloučeniny, perboritany, azidy, ether, ketony, aldehydy, aminy, dusičnany, dusitany, oxidační činidla, redukční činidla, silné zásady, Látka s alkalickou reakcí, anhydridy kyselin, chloridy kyselin, koncentrované anorganické kyseliny, soli kovů inertní plyn

## 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu:

Žádné nebezpečné produkty rozkladu, jsou-li dodržovány předpisy/instrukce pro skladování a manipulaci.

# ODDÍL 11: Toxikologické informace

# 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita

Vyhodnocení akutní toxicity:

Při jednorázovém požití mírně toxický. Při krátkodobém kontaktu s kůží výrazně toxický/-á. Při krátkodobé inhalaci mírně toxický.

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS GEN CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

#### Experimentální/vypočtené údaje:

LD50 potkan (orální): 1.320 mg/kg (podobný Směrnici OECD 401)

LC50 potkan (inhalace): > 3,6 - < 4,7 mg/l 4 h (podobná s OECD směrnicí 404)

Výsledek testu se vztahuje pouze na látku přenesenou do dýchatelného aerosolu (částice < 20 μm).

Aerosol byl otestován.

LD50 králík (dermální): 500 - 1.000 mg/kg

#### Podráždění

Vyhodnocení dráždivých účinků: Silně leptající! Poškozuje kůži a oči.

#### Experimentální/vypočtené údaje:

Poleptání/podráždění kůže

králík: Žíravý. (Směrnice OECD 404) Vážná poškození/podráždění očí

králík: Nevratné poškození (Draize test)

#### Senzibilizace dýchacích cest/kůže

Vyhodnocení senzibilizace:

Při zkouškách na zvířatech nebyl zjištěn senzibilizační účinek na pokožku.

Experimentální/vypočtené údaje:

Buehlerův test morče: Nesenzibilizující (podobný OECD směrnici 406)

#### Mutagenita zárodečných buněk

Vyhodnocení mutagenity:

Látka neprokázala mutagenní účinek na bakteriích. Látka neprokázala mutagenní účinek v buněčných kulturách savců.

## <u>Karcinogenita</u>

## Vyhodnocení karcinogenity:

Z celkového počtu hodnocených informací nevyplývá žádný odkaz na karcinogenní účinky. Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

#### Reprodukční toxicita

Odhad reprodukční toxicity:

Výsledky zkoušek na zvířatech nenaznačují omezení plodnosti. Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

#### Vývojová toxicita

Vyhodnocení teratogenity:

Při zkouškách na zvířatech nebyly zjištěny příznaky poškození plodu. Chemické složení nenaznačuje možnost tohoto účinku. Produkt nebyl úplně testován. Tvrzení byla částečně odvozená od produktů s obdobnou strukturou nebo složením.

#### Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice)

#### Hodnocení STOT jednorázové:

Může působit dráždivě na dýchací cesty.

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS GEN CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

Toxicita po opakované dávce a toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice)

Vyhodnocení toxicity při opakované dávce:

Po opakovaném podání dochází zejména k místnímu podráždění.

Nebezpečí aspirace

nepoužitelný

Interaktivní efekty

Nejsou k dispozici žádná data.

#### 11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Látka není identifikována jako látka s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém podle Nařízení (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605, ani není zařazena na kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy podle článku 59 Nařízení EU REACH pro endokrinní rušivé vlastnosti.

# ODDÍL 12: Ekologické informace

#### 12.1. Toxicita

Vyhodnocení vodní toxicity:

Akutně škodlivý pro vodní organismy. Na základě dlouhodobých studií s vysokou pravděpodobností není chronicky škodlivý pro vodní organismy. Potlačení degradační činnosti aktivovaného kalu se neočekává při zavedení do biologických čistíren odpadních vod ve vhodně nízkých koncentracích.

Toxicita pro ryby:

LC50 (96 h) 85 mg/l, Pstruh duhový (Akutní rybí test, Průtok.)

Údaj o toxickém účinku se vztahuje k analyticky stanovené koncentraci.

Vodní bezobratlí:

EC50 (48 h) > 130 mg/l, Daphnia magna (Akutní Daphnia Test, Průtok.) Údaj o toxickém účinku se vztahuje k analyticky stanovené koncentraci.

Vodní rostliny:

EC50 (72 h) 45 mg/l (rychlost růstu), Selenastrum capricornutum (Směrnice OECD 201) Údaj o toxickém účinku se vztahuje k analyticky stanovené koncentraci.

Mikroorganismy/ působení na aktivovaný kal:

EC10 (17,0 h) 100 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 díl 8, aerobní)

Chronická toxicita pro ryby:

NOEC (35 d) 10 mg/l, Brachydanio rerio (OECD-Směrnice 210, Průtok.)

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS GEN CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

Chronická toxicita pro vodní bezobratlé živočichy: NOEC (21 d) >= 53 mg/l, Daphnia magna (OECD smernice 211, Průtok.) Údaj o toxickém účinku se vztahuje k analyticky stanovené koncentraci.

Vyhodnocení pozemní toxicity:

Žádné efekty při nejvyšší testované koncentraci.

Půdní organismy:

EC10 (28 d) 1000 mg/L, Boden-Mikroorganismen (OECD 217, umělá půda)

Pozemské rostliny:

Nejsou k dispozici žádná data.

Ostatní pozemští ne-savci:

Nejsou k dispozici žádná data.

#### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

Vyhodnocení biodegradace a vylučování (H2O):

Snadno podléhající biologickému rozkladu (podle kritérií OECD).

Informace o eliminaci:

86 % Tvorba CO2 vzhledem k teoretické hodnotě (28 d) (OECD 301D; 92/69/EHS, C.4-E) (aerobní, aktivovaný kal, z domácnosti)

Posouzení stability ve vodě.:

Při kontaktu s vodou látka začne pomalu hydrolyzovat.

Informace o stabilitě ve vodě (Hydrolýza):

 $t_{1/2} > 28 d (25 °C, Hodnota pH7), (Směrnice OECD 111, pH 7)$ 

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Posouzení bioakumulačního potenciálu.:

Na základě rozdělovacího koeficientu n-oktanol/voda (log Pow) nelze očekávat významné obohacení v organismu.

Bioakumulační potenciál:

Nejsou k dispozici žádná data.

#### 12.4. Mobilita v půdě

Posouzení mobility mezi složkami životního prostředí.:

Těkavost: Látka se z vodní hladiny neodpařuje do atmosféry.

Adsorpce v půdě: Adsorpce na pevnou půdní fázi se neočekává.

#### 12.5. Výsledky PBT a vPvB hodnocení

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS GEN CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

Dle přílohy XIII Nařízení (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH): Výrobek nesplňuje kritéria pro PBT (perzistentní / bioakumulativní / toxické) a vPvB (velmi perzistentní / velmi bioakumulativní). Vlastní klasifikace

# 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Látka není identifikována jako látka s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém podle Nařízení (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605, ani není zařazena na kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy podle článku 59 Nařízení EU REACH pro endokrinní rušivé vlastnosti.

#### 12.7. Jiné nepříznivé účinky

Látka není uvedena v nařízení (EU) 2024/590 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

#### Výsledky PMT a vPvM hodnocení

Látka není uvedena na seznamu vytvořeném v souladu s čl. 59 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o vlastnosti PMT/vPvM

#### Dodatečné informace

Další ekologicko-toxikologický pokyn:

Produkt se nesmí dostat do země ani do povrchových vod.

# ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

#### 13.1. Metody nakládání s odpady

Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších a souvisejících předpisů

Kontaminovaný obal:

Nevyčištěné prázdné obaly by se měly zlikvidovat stejným způsobem jako jejich obsah.

# ODDÍL 14: Informace pro přepravu

#### Pozemní doprava

ADR

UN číslo nebo ID číslo: UN2531

Oficiální (OSN) KYSELINA METHAKRYLOVÁ, STABILIZOVANÁ

pojmenování pro přepravu: Třída/třídy nebezpečnosti 8

pro přepravu:

Obalová skupina: II Nebezpečnost pro životní ne

prostředí:

Zvláštní bezpečnostní Kategorie tunelu: E

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

ACID, STABILIZED

#### opatření pro uživatele:

RID

UN číslo nebo ID číslo: UN2531

Oficiální (OSN) KYSELINA METHAKRYLOVÁ, STABILIZOVANÁ

pojmenování pro přepravu: Třída/třídy nebezpečnosti 8

pro přepravu:

Obalová skupina: II Nebezpečnost pro životní ne

prostředí:

Zvláštní bezpečnostní Neznámé

opatření pro uživatele:

#### Vnitrozemská vodní doprava

ADN

UN číslo nebo ID číslo: UN2531

Oficiální (OSN) KYSELINA METHAKRYLOVÁ, STABILIZOVANÁ

pojmenování pro přepravu: Třída/třídy nebezpečnosti 8

pro přepravu:

Obalová skupina: II
Nebezpečnost pro životní ne

prostředí:

Zvláštní bezpečnostní Neznámé

opatření pro uživatele:

Vnitrozemská vodní doprava plavidly nebo tankery pro suchý hromadný náklad. neohodnoceno.

## Námořní doprava Sea transport

IMDG IMDG

UN číslo nebo ID číslo: UN 2531 UN number or ID UN 2531

number:

Oficiální (OSN) KYSELINA UN proper shipping METHACRYLIC

pojmenování pro přepravu: METHAKRYLOVÁ, name:

STABILIZOVANÁ

Třída/třídy nebezpečnosti 8 Transport hazard 8

pro přepravu: class(es):

Obalová skupina: II Packing group: II Nebezpečnost pro životní ne Environmental no

prostředí: Znečištění moře: hazards: Marine pollutant:

NE NO

Zvláštní bezpečnostní EmS: F-A; S-B Special precautions EmS: F-A; S-B

opatření pro uživatele: for user:

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS GEN CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

Letecká doprava		Air transport	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN číslo nebo ID číslo:	UN 2531	UN number or ID number:	UN 2531
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	KYSELINA METHAKRYLOVÁ, STABILIZOVANÁ	UN proper shipping name:	METHACRYLIC ACID, STABILIZED
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	8	Transport hazard class(es):	8
Obalová skupina:	II	Packing group:	II
Nebezpečnost pro životní	Nevyžaduje se	Environmental	No Mark as
prostředí:	označení jako nebezpeční pro životní prostředí	hazards:	dangerous for the environment is needed
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Neznámé	Special precautions for user:	None known

#### 14.1. UN číslo nebo ID číslo

Viz odpovídající položky pro "UN číslo nebo ID číslo" pro příslušné předpisy v tabulkách výše.

#### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Vlastní UN-dopravní pojmenování" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

#### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Dopravní třídu(y) nebezpečnosti" příslušných předpisů v tabulkách zobrazených výše.

# 14.4. Obalová skupina

Více vypovídajících údajů a záznamů pro "Obalovou skupinu" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

#### 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Nebezpečnost pro životní prostředí" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

## 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Osobité bezpečnostní opatření pro uživatele" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

Hromadná námořní přeprava není zamýšlena. Maritime transport in bulk is not intended.

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS GEN CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

# ODDÍL 15: Informace o předpisech

# 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Zákazy, omezení a oprávnění

Příloha XVII Nařízení (EC) No 1907/2006: Číslo na seznamu: 3, 75

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2012/18/EU – o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (EU):

Uvedeno v nařízení výše: ne

Klasifikace platí pro standardní podmínky teploty a tlaku.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1907/2006 /ES (REACH), v platném znění

Směrnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech, v platném znění

Směrnice Rady 1991/689/EHS o nebezpečných odpadech, v platném znění

Česká republika:

Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění

Zákon č.541/2020 Sb., o odpadech v platném znění včetně prováděcích předpisů.

ČSN 65 0201 a ČSN 65 6060 pro skladování, manipulaci a přepravu

Zákon č.350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

#### 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti provedeno.

#### ODDÍL 16: Další informace

Posouzení nebezpečnosti tříd podle kritérií GHS OSN (nejnovější verze)

Flam. Liq. 4

Acute Tox. 4 (orální)

Acute Tox. 3 (dermální)

Acute Tox. 4 (Inhalace - mlha)

Skin Corr. 1A

STOT SE 3 (Dráždí dýchací soustavu.)

Aquatic Acute 3

Eye Dam. 1

Produkt je průmyslové kvality a není-li uvedeno nebo dohodnuto jinak, je určen výhradně pro průmyslové použití. Veškeré další zamýšlené aplikace je nutné konzultovat s výrobcem.

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS GEN CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

# <u>Úplné znění klasifikace včetně tříd nebezpečnosti a výstražných upozornění, pokud jsou uvedeny v</u>

kapitole 2 nebo 3:

Acute Tox. Akutní toxicita
Skin Corr. žíravost pro kůži
Eye Dam. Vážné poškození očí

STOT SE Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Aquatic Chronic Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky

Aquatic Acute Toxicita pro vodní prostředí – akutní

Flam. Liq. Hořlavé kapaliny H311 Toxický při styku s kůží.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H302 + H332 Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H302 + H312 + H332 Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží a při vdechování H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

#### Zkratky

ADR = Evropské Nařízení o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. ADN = Evropské Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách. ATE = Acute Toxicity Estimates / odhady akutní toxicity. CAO = Cargo Aircraft Only / Pouze nákladní letadlo. CAS = Chemical Abstract Service, CLP = Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, DIN = Německá národní organizace pro normalizaci. DNEL = Odvozená úroveň bez účinku. EC50 = Medián efektivní koncentrace pro 50 % populace. ES = Evropské společenství. EN = evropská norma. IARC = Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny. IATA = Mezinárodní asociace letecké dopravy. Kód IBC = Kód IBC kontejneru. IMDG = Mezinárodní námořní předpis pro nebezpečné zboží. ISO = Mezinárodní organizace pro normalizaci. STEL = Limitní hodnota krátkodobé expozice. LC50 = Medián smrtelné koncentrace pro 50 % populace. LD50 = střední smrtelná dávka pro 50 % populace. TLV = Maximální přijatelná koncentrace. MARPOL = Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí. NEN = nizozemská norma. NOEC = koncentrace bez pozorovaného účinku. OEL = Expoziční limit na pracovišti. OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. PBT = perzistentní, bioakumulativní a toxický. PNEC = Předpokládaná úroveň bez účinku. ppm = počet částic na milion. RID = Evropské Nařízení o mezinárodní železniční přepravě nebezpečných věcí. TWA = časově vážený průměr. UN-číslo = UN číslo při přepravě. vPvB = velmi perzistentní a velmi bioakumulativní.

Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech a popisují produkt z hlediska bezpečnosti. Tento bezpečnostní list není ani Certifikát analýzy (CoA) ani technický list a nesmí být zaměněn za dohodu o specifikaci. Určená použití v tomto bezpečnostním listu nepředstavují dohodu o odpovídající smluvní kvalitě látky/směsi ani smluvně určený účel. Je zodpovědností příjemce produktu, aby zajistil dodržování všech vlastnických práv a stávajících zákonů a právních předpisů.

Svislé čáry na levém okraji upozorňují na změny oproti předchozí verzi.

Strana: 22/75

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0

datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

## Příloha: Expoziční scénáře

#### Rejstřík

1. Úprava a zabalení/přebalení látek a směsí

SU9, SU12; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

2. Použitelné jako meziprodukt

SU8; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

**3.** Výroba polymerů, (suchá polymerace) SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14,

PROC15

**4.** (použití v průmyslových nastaveních (seřizování), Použití v/jako tuhá pěna, Použití v nátěrech, Použítí v lepidlech, Použití v tmelech

SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19

5. Výroba polymerů, (mokrá polymerace)

SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

**6.** (užívaných v profesionálním nastavení), Použití v/jako tuhá pěna, Použití v nátěrech, Použítí v lepidlech, Použití v tmelech

ERC8f; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19

7. (spotřebitelské použití), Použití v/jako tuhá pěna, Použití v nátěrech, Použítí v lepidlech, Použití v tmelech

ERC8f; PC1

8. (spotřebitelské použití), Použtí v plastech ERC10a; AC13

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

# 1. Krátký nadpis expozičního scénáře

Úprava a zabalení/přebalení látek a směsí

SU9, SU12; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

#### Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	ERC2: Formulace směsi	
Provozní podmínky		
Roční množství v rámci EU	5.000.000 kg	
Minimální emisní dny za rok	300	

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Emisní faktor vzduchu	0 %	
Emisní faktor vody	0,7 %	
Emisní faktor půdy	0,01 %	
Zachytávající povrchové vodní zdroje (rychlost toku)	18.000 m3/d	
Faktor ředění pitné vody	10	
Faktor ředění pobřeží	100	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Vhodná opatření k redukci emisí do půdy mohou být:		Žádné zanášení odpadních usazenin do půdy
Typ čističky		Městské odpadní vody
Předpokládaný průtok v čističce (m3/d)		2.000 m3/d
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životní prostředí	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,103398	
	Riziko životního prostředí je určeno sedimentem sladkovodní vody.	
Maximální množství pro bezpečnou manipulaci	16.119 kg/den	
Rizika pro expozici ŽP jsou určena sladkovodním sedimentem.		

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC1: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření.  Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Odhad expozice	0,0034 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,000807
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,0359 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,000913
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření.  Oblast použití: průmyslový/-á	
Provozní podmínky		
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %	
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	97 Pa	
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden	
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití	
·	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %	
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	0,1371 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,032269	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
O Harlanda in	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	3,5871 mg/m³	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,091274	
Směrnice pro následné uživatele	acataa arailtra	
Pro provedení srovnání viz: http://www	.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření.  Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

	methakrylová kyselina	
Koncentrace látky	Obsah: >= 0 % - <= 100 %	
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	97 Pa	
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden	
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití	
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Používejte vhodné chemicky odolné		
rukavice v kombinaci se základním	Efektivnost: 90 %	
školením.		
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	0,1371 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,032269	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	3,5871 mg/m³	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,091274	
Směrnice pro následné uživatele		
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra		

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	•
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Odhad expozice	0,0686 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,016134
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	10,7612 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,273823
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká příležitost k expozici. Oblast použití: průmyslový/-á	
Provozní podmínky	1	
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %	
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	97 Pa	
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden	
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití	
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %	
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	0,6857 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,161345	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	17,9354 mg/m³	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,456372	
Směrnice pro následné uživatele		
Pro provedení srovnání viz: http://www	.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	PROC5: Míchání nebo míchání v dávkových procesech. Oblast použití: průmyslový/-á	
Provozní podmínky		
	methakrylová kyselina	
Koncentrace látky	Obsah: >= 0 % - <= 100 %	
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	97 Pa	

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 300419<u>66/SDS\_GEN\_CZ/CS)</u>

Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden	
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití	
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Používejte vhodné chemicky odolné		
rukavice v kombinaci se základním	Efektivnost: 90 %	
školením.		
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	1,3714 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,322689	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	17,9354 mg/m³	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,456372	
Směrnice pro následné uživatele		
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra		

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. Oblast použití: průmyslový/-á	
Provozní podmínky		
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %	
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	97 Pa	
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden	
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití	
·	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %	
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %	
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník, Pro výpočet odhadů dermální expozice byl použit redukční faktor pro lokální odsávaní (LEV).	
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	1,3714 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,322689	

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	10,7612 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,273823
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Oblast použití: průmyslový/-á	
Provozní podmínky		
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %	
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	97 Pa	
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden	
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití	
·	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %	
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	1,3714 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,322689	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	17,9354 mg/m³	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,456372	
Směrnice pro následné uživatele		
Pro provedení srovnání viz: http://www	.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
	methakrylová kyselina
Koncentrace látky	Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
·	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Používejte vhodné chemicky odolné	
rukavice v kombinaci se základním	Efektivnost: 90 %
školením.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,6857 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,161345
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	17,9354 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,456372
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář		
. ,	PROC15: Použití jako laboratorního reagentu.	
Pokryté deskriptory použití	Oblast použití: průmyslový/-á	
Provozní podmínky		
	methakrylová kyselina	
Koncentrace látky	Obsah: >= 0 % - <= 100 %	
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	97 Pa	
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden	
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití	
•	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Používejte vhodné chemicky odolné		
rukavice v kombinaci se základním	Efektivnost: 90 %	
školením.		
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	0,0343 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,008067	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	17,9354 mg/m³	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,456372	
Směrnice pro následné uživatele		
Pro provedení srovnání viz: http://www.	ecetoc.org/tra	

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

# 2. Krátký nadpis expozičního scénáře

Použitelné jako meziprodukt

SU8; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

# Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář			
Pokryté deskriptory použití	ERC6a: Použití meziproduktu		
Provozní podmínky			
Roční množství v rámci EU	15.000.000 kg		
Minimální emisní dny za rok	300		
Emisní faktor vzduchu	0 %		
Emisní faktor vody	0,3 %		
Emisní faktor půdy	0 %		
Zachytávající povrchové vodní zdroje (rychlost toku)	18.000 m3/d		
Faktor ředění pitné vody	10		
Faktor ředění pobřeží	100		
Opatření pro minimalizaci rizika	Opatření pro minimalizaci rizika		
Vhodná opatření k redukci emisí do půc	ly mohou být:	Žádné zanášení odpadních usazenin do půdy	
Typ čističky		Městské odpadní vody	
Předpokládaný průtok v čističce (m3/d)		2.000 m3/d	
Odhad expozice a odkaz na zdroj			
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životní prostředí		
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,13259		
	Riziko životního prostředí je určeno sedimentem sladkovodní vody.		
Maximální množství pro bezpečnou manipulaci	37.710,4 kg/den		
Rizika pro expozici ŽP jsou určena sladkovodním sedimentem.			

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC1: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %	
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	97 Pa	
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden	
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití	
·	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Používejte vhodné chemicky odolné		
rukavice v kombinaci se základním	Efektivnost: 90 %	
školením.		
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	0,0034 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,000807	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	0,0359 mg/m³	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,000913	
Směrnice pro následné uživatele		
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra		

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Odhad expozice	0,1371 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,032269	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	3,5871 mg/m³	
Míra charakterizace rizika (RCR)	Míra charakterizace rizika (RCR) 0,091274	
Směrnice pro následné uživatele		
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra		

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření.  Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,1371 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,032269
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Odbod ovrosios	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	3,5871 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR) 0,091274	
Směrnice pro následné uživatele Pro provedení srovnání viz: http://www	acatac ara/tra
rio provedenii siovnanii viz. http://www	.ecetoc.org/tra

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
·	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Používejte vhodné chemicky odolné	
rukavice v kombinaci se základním	Efektivnost: 90 %
školením.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,0686 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,016134
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	10,7612 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,273823
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká příležitost k expozici. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
·	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,6857 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,161345

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	17,9354 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR) 0,456372	
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

PROC5: Míchání nebo míchání v dávkových procesech. Oblast použití: průmyslový/-á  Provozní podmínky  Koncentrace látky  Methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %  Fyzikální stav  Tlak páry látky během používání  Trvání a frekvence používání  Vnitřní/venkovní použití  Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.  Opatření pro minimalizaci rizika  Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.  Odhad expozice a odkaz na zdroj  Metoda hodnocení  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově  Odhad expozice  Míra charakterizace rizika (RCR)  Metoda hodnocení  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově  Odhad expozice  Míra charakterizace rizika (RCR)  Metoda hodnocení  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově  Odhad expozice  17,9354 mg/m³  Míra charakterizace rizika (RCR)  Směrnice pro následné uživatele  Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	Přispívající expoziční scénář	
Koncentrace látky  Metoda hodnocení  Odhad expozice a odkaz na zdroj  Metoda hodnocení  Odhad expozice  Odhad expozice  Mira charakterizace rizika (RCR)  Mira charakterizace rizika (RCR)  Obsah: >= 0 % - <= 100 %  kapalina  97 Pa  480 min 5 Počet dní za týden  Vnitřní použití  Vnitřní použití  Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.  Požedpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.  Požedpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.  Efektivnost: 90 %  Efektivnost: 90 %  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník  Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově  Odhad expozice  1,3714 mg/kg TH/den  Mira charakterizace rizika (RCR)  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník  Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově  Odhad expozice  17,9354 mg/m³  Míra charakterizace rizika (RCR)  Od456372  Směrnice pro následné uživatele	Pokryté deskriptory použití	
Fyzikální stav  Fyzikální  Fyzi	Provozní podmínky	
Fyzikální stav  Tlak páry látky během používání  Trvání a frekvence používání  Vnitřní/venkovní použití  Vnitřní použití  Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.  Opatření pro minimalizaci rizika  Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.  Odhad expozice a odkaz na zdroj  Metoda hodnocení  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově  Odhad expozice  1,3714 mg/kg TH/den  Míra charakterizace rizika (RCR)  Metoda hodnocení  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově  Odhad expozice  17,9354 mg/m³  Míra charakterizace rizika (RCR)  Směrnice pro následné uživatele		
Tlak páry látky během používání  Trvání a frekvence používání  Vnitřní/venkovní použití  Vnitřní/venkovní použití  Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.  Opatření pro minimalizaci rizika  Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.  Odhad expozice a odkaz na zdroj  Metoda hodnocení  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník  Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově  Odhad expozice  1,3714 mg/kg TH/den  Míra charakterizace rizika (RCR)  Metoda hodnocení  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník  Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově  Odhad expozice  1,3714 mg/kg TH/den  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník  Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově  Odhad expozice  17,9354 mg/m³  Míra charakterizace rizika (RCR)  O,456372  Směrnice pro následné uživatele	Koncentrace látky	Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Trvání a frekvence používání  Vnitřní/venkovní použití  Vnitřní/venkovní použití  Vnitřní použití  Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.  Opatření pro minimalizaci rizika  Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.  Odhad expozice a odkaz na zdroj  Metoda hodnocení  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově  Odhad expozice  1,3714 mg/kg TH/den  Míra charakterizace rizika (RCR)  Metoda hodnocení  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově  1,3714 mg/kg TH/den  Míra charakterizace rizika (RCR)  Metoda hodnocení  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově  Odhad expozice  17,9354 mg/m³  Míra charakterizace rizika (RCR)  O,456372  Směrnice pro následné uživatele	Fyzikální stav	kapalina
Vnitřní/venkovní použití  Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.  Opatření pro minimalizaci rizika  Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.  Odhad expozice a odkaz na zdroj  Metoda hodnocení  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník  Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově  Odhad expozice  1,3714 mg/kg TH/den  Míra charakterizace rizika (RCR)  Metoda hodnocení  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník  Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově  1,3714 mg/kg TH/den  Míra charakterizace rizika (RCR)  Odhad expozice  17,9354 mg/m³  Míra charakterizace rizika (RCR)  O,456372  Směrnice pro následné uživatele	Tlak páry látky během používání	97 Pa
Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.  Opatření pro minimalizaci rizika  Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.  Odhad expozice a odkaz na zdroj  Metoda hodnocení EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově  Odhad expozice 1,3714 mg/kg TH/den  Míra charakterizace rizika (RCR) 0,322689  Metoda hodnocení EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově  Odhad expozice 17,9354 mg/m³  Míra charakterizace rizika (RCR) 0,456372  Směrnice pro následné uživatele	Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.  Odhad expozice a odkaz na zdroj  Metoda hodnocení EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově  Odhad expozice 1,3714 mg/kg TH/den  Míra charakterizace rizika (RCR) 0,322689  Metoda hodnocení EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově  Odhad expozice 1,3714 mg/kg TH/den  Míra charakterizace rizika (RCR) 0,322689  Metoda hodnocení EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově  Odhad expozice 17,9354 mg/m³  Míra charakterizace rizika (RCR) 0,456372  Směrnice pro následné uživatele	Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.  Odhad expozice a odkaz na zdroj  Metoda hodnocení EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově Odhad expozice 1,3714 mg/kg TH/den Míra charakterizace rizika (RCR) 0,322689  Metoda hodnocení EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově Odhad expozice 17,9354 mg/m³  Míra charakterizace rizika (RCR) 0,456372  Směrnice pro následné uživatele	·	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
rukavice v kombinaci se základním školením.  **Odhad expozice a odkaz na zdroj**  Metoda hodnocení EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník  Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově  Odhad expozice 1,3714 mg/kg TH/den  Míra charakterizace rizika (RCR) 0,322689  Metoda hodnocení EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník  Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově  Odhad expozice 17,9354 mg/m³  Míra charakterizace rizika (RCR) 0,456372  Směrnice pro následné uživatele	Opatření pro minimalizaci rizika	
Školením.Odhad expozice a odkaz na zdrojMetoda hodnoceníEASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, PracovníkDělník – dermálně, dlouhodobě – systémověOdhad expozice1,3714 mg/kg TH/denMíra charakterizace rizika (RCR)0,322689Metoda hodnoceníEASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, PracovníkZaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémověOdhad expozice17,9354 mg/m³Míra charakterizace rizika (RCR)0,456372Směrnice pro následné uživatele		
Odhad expozice a odkaz na zdroj         Metoda hodnocení       EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník         Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově         Odhad expozice       1,3714 mg/kg TH/den         Míra charakterizace rizika (RCR)       0,322689         Metoda hodnocení       EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník         Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově         Odhad expozice       17,9354 mg/m³         Míra charakterizace rizika (RCR)       0,456372         Směrnice pro následné uživatele	rukavice v kombinaci se základním	Efektivnost: 90 %
Metoda hodnocení  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník  Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově  Odhad expozice  1,3714 mg/kg TH/den  Míra charakterizace rizika (RCR)  Metoda hodnocení  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník  Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově  Odhad expozice  17,9354 mg/m³  Míra charakterizace rizika (RCR)  O,456372  Směrnice pro následné uživatele		
Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově  Odhad expozice 1,3714 mg/kg TH/den  Míra charakterizace rizika (RCR) 0,322689  Metoda hodnocení EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově  Odhad expozice 17,9354 mg/m³  Míra charakterizace rizika (RCR) 0,456372  Směrnice pro následné uživatele	Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Odhad expozice 1,3714 mg/kg TH/den  Míra charakterizace rizika (RCR) 0,322689  Metoda hodnocení EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově  Odhad expozice 17,9354 mg/m³  Míra charakterizace rizika (RCR) 0,456372  Směrnice pro následné uživatele	Metoda hodnocení	
Míra charakterizace rizika (RCR)0,322689Metoda hodnoceníEASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, PracovníkZaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémověOdhad expozice17,9354 mg/m³Míra charakterizace rizika (RCR)0,456372Směrnice pro následné uživatele		Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Metoda hodnocení EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově Odhad expozice 17,9354 mg/m³ Míra charakterizace rizika (RCR) 0,456372 Směrnice pro následné uživatele	Odhad expozice	1,3714 mg/kg TH/den
Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově  Odhad expozice 17,9354 mg/m³  Míra charakterizace rizika (RCR) 0,456372  Směrnice pro následné uživatele	Míra charakterizace rizika (RCR)	0,322689
Odhad expozice 17,9354 mg/m³ Míra charakterizace rizika (RCR) 0,456372  Směrnice pro následné uživatele	Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Míra charakterizace rizika (RCR) 0,456372  Směrnice pro následné uživatele		
Směrnice pro následné uživatele	Odhad expozice	17,9354 mg/m³
	Míra charakterizace rizika (RCR)	0,456372
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	Směrnice pro následné uživatele	
	Pro provedení srovnání viz: http://www	v.ecetoc.org/tra

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo	
řízeného větrání (5 až 10 výměn	Efektivnost: 70 %
vzduchu za hodinu).	
Používejte vhodné chemicky odolné	
rukavice v kombinaci se základním	Efektivnost: 90 %
školením.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,3714 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,322689
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	10,7612 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,273823
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,3714 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,322689
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	17,9354 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,456372

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Směrnice pro následné uživatele
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,6857 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,161345
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	17,9354 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,456372
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www	v.ecetoc.org/tra

Přispívající expoziční scénář	
	PROC15: Použití jako laboratorního reagentu.
Pokryté deskriptory použití	Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
	methakrylová kyselina
Koncentrace látky	Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	

Strana: 37/75

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %	
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	0,0343 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,008067	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	17,9354 mg/m³	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,456372	
Směrnice pro následné uživatele		
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra		

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

# 3. Krátký nadpis expozičního scénáře

Výroba polymerů, (suchá polymerace)

SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

# Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	ERC6c: Použití monomeru v polymeračních procesech v průmyslovém areálu (začlenění nebo nezačlenění do/na výrobek).
Provozní podmínky	
Roční množství v rámci EU	15.000.000 kg
Minimální emisní dny za rok	300
Emisní faktor vzduchu	0 %
Emisní faktor vody	0 %
Emisní faktor půdy	0 %
Zachytávající povrchové vodní zdroje (rychlost toku)	18.000 m3/d
Faktor ředění pitné vody	10
Faktor ředění pobřeží	100
Opatření pro minimalizaci rizika	•
Typ čističky	Městské odpadní vody
Předpokládaný průtok v čističce (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozice a odkaz na zdroj	

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životní prostředí
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,002261
	Riziko pro životní prostředí je určeno půdou.
Maximální množství pro bezpečnou manipulaci	22.110,5 t/den
Riziko expozice ŽP je určeno půdou	

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	PROC1: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Oblast použití: průmyslový/-á	
Provozní podmínky		
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %	
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	97 Pa	
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden	
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití	
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %	
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	0,0034 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,000807	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	0,0359 mg/m <sup>3</sup>	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,000913	
Směrnice pro následné uživatele		
Pro provedení srovnání viz: http://www	.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření.  Oblast použití: průmyslový/-á	
Provozní podmínky		
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %	

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	97 Pa	
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden	
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití	
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Používejte vhodné chemicky odolné		
rukavice v kombinaci se základním	Efektivnost: 90 %	
školením.		
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	0,1371 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,032269	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	3,5871 mg/m³	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,091274	
Směrnice pro následné uživatele		
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra		

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření.  Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,1371 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,032269

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	3,5871 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,091274
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření.  Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
·	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,0686 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,016134
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	10,7612 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,273823
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www	v.ecetoc.org/tra

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká příležitost k expozici. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Tlak páry látky během používání	97 Pa		
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden		
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití		
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.		
Opatření pro minimalizaci rizika			
Používejte vhodné chemicky odolné			
rukavice v kombinaci se základním	Efektivnost: 90 %		
školením.			
Odhad expozice a odkaz na zdroj	Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník		
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově		
Odhad expozice	0,6857 mg/kg TH/den		
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,161345		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník		
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově		
Odhad expozice	17,9354 mg/m³		
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,456372		
Směrnice pro následné uživatele			
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra			

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	PROC5: Míchání nebo míchání v dávkových procesech. Oblast použití: průmyslový/-á	
Provozní podmínky		
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %	
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	97 Pa	
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden	
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití	
·	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Používejte vhodné chemicky odolné		
rukavice v kombinaci se základním	Efektivnost: 90 %	
školením.		
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	1,3714 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,322689	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	17,9354 mg/m³	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,456372	
Směrnice pro následné uživatele		

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. Oblast použití: průmyslový/-á	
Provozní podmínky		
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %	
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	97 Pa	
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden	
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití	
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %	
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %	
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	1,3714 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,322689	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	10,7612 mg/m³	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,273823	
Směrnice pro následné uživatele		
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra		

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
·	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Používejte vhodné chemicky odolné	
rukavice v kombinaci se základním	Efektivnost: 90 %
školením.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,3714 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,322689
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	17,9354 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,456372
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). Oblast použití: průmyslový/-á	
Provozní podmínky	-	
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %	
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	97 Pa	
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden	
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití	
·	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %	
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	0,6857 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,161345	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	17,9354 mg/m³	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,456372	
Směrnice pro následné uživatele		
Pro provedení srovnání viz: http://www	.ecetoc.org/tra	

# Přispívající expoziční scénář

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Pokryté deskriptory použití	PROC14: Tabletování, lisování, extruze, peletizace, granulace Oblast použití: průmyslový/-á	
Provozní podmínky		
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %	
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	97 Pa	
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden	
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití	
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %	
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	0,3429 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,080672	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	17,9354 mg/m³	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,456372	
	Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www	ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC15: Použití jako laboratorního reagentu. Oblast použití: průmyslový/-á
	Oslast pouziti. Pramyolovy, a
Provozní podmínky	
	methakrylová kyselina
Koncentrace látky	Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Používejte vhodné chemicky odolné	
rukavice v kombinaci se základním	Efektivnost: 90 %
školením.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,0343 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,008067
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	17,9354 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,456372
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

# 4. Krátký nadpis expozičního scénáře

(použití v průmyslových nastaveních (seřizování), Použití v/jako tuhá pěna, Použití v nátěrech, Použítí v lepidlech, Použití v tmelech

SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19

# Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	ERC6c: Použití monomeru v polymeračních procesech v průmyslovém areálu (začlenění nebo nezačlenění do/na výrobek).	
Provozní podmínky		
Roční množství v rámci EU	1.000.000 kg	
Minimální emisní dny za rok	20	
Emisní faktor vzduchu	0,01 %	
Emisní faktor vody	0,7 %	
Emisní faktor půdy	0 %	
Zachytávající povrchové vodní zdroje (rychlost toku)	18.000 m3/d	
Faktor ředění pitné vody	10	
Faktor ředění pobřeží	100	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Vhodná opatření k redukci emisí do půdy mohou být:		Žádné zanášení odpadních usazenin do půdy
		Městské odpadní vody
Předpokládaný průtok v čističce (m3/d) 2.000 m3/d		2.000 m3/d
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOO	C TRA v3.0, Životní prostředí

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Míra charakterizace rizika (RCR)	0,307741
	Riziko životního prostředí je určeno sedimentem
	sladkovodní vody.
Maximální množství pro bezpečnou manipulaci	16.247,4 kg/den
Rizika pro expozici ŽP jsou určena sladkovodním sedimentem.	

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	PROC1: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Oblast použití: průmyslový/-á	
Provozní podmínky		
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %	
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	97 Pa	
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden	
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití	
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %	
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	0,0034 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,000807	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	0,0359 mg/m³	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,000913	
Směrnice pro následné uživatele		
Pro provedení srovnání viz: http://www	.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření.  Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Používejte vhodné chemicky odolné	
rukavice v kombinaci se základním	Efektivnost: 90 %
školením.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,1371 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,032269
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	3,5871 mg/m <sup>3</sup>
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,091274
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření.  Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,1371 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,032269

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	3,5871 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,091274
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření.  Oblast použití: průmyslový/-á	
Provozní podmínky		
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %	
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	97 Pa	
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden	
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití	
•	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %	
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	0,0686 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,016134	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
0.11	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	10,7612 mg/m³	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,273823	
Směrnice pro následné uživatele		
Pro provedení srovnání viz: http://www	.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká příležitost k expozici. Oblast použití: průmyslový/-á	
Provozní podmínky		
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %	
Fyzikální stav	kapalina	

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Tlak páry látky během používání	97 Pa		
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden		
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití		
·	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.		
Opatření pro minimalizaci rizika			
Používejte vhodné chemicky odolné			
rukavice v kombinaci se základním	Efektivnost: 90 %		
školením.			
Odhad expozice a odkaz na zdroj	Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník		
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově		
Odhad expozice	0,6857 mg/kg TH/den		
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,161345		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník		
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově		
Odhad expozice	17,9354 mg/m³		
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,456372		
Směrnice pro následné uživatele			
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra			

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC5: Míchání nebo míchání v dávkových procesech. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
·	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Používejte vhodné chemicky odolné	
rukavice v kombinaci se základním	Efektivnost: 90 %
školením.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,3714 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,322689
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	17,9354 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,456372
Směrnice pro následné uživatele	

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,3714 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,322689
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	10,7612 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,273823
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.	ecetoc.org/tra

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Oblast použití: průmyslový/-á	
Provozní podmínky		
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %	
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	97 Pa	
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden	

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
·	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Používejte vhodné chemicky odolné	
rukavice v kombinaci se základním	Efektivnost: 90 %
školením.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,3714 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,322689
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	17,9354 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,456372
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,6857 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,161345
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	17,9354 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,456372
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.	ecetoc.org/tra

# Přispívající expoziční scénář

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Pokryté deskriptory použití	PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem Oblast použití: průmyslový/-á	
Provozní podmínky		
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 25 %	
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	97 Pa	
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden	
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití	
·	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo		
řízeného větrání (5 až 10 výměn	Efektivnost: 70 %	
vzduchu za hodinu).		
Používejte chemicky odolné rukavice v kombinaci se specifickým školením	Efektivnost: 95 %	
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	0,8229 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,193613	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	6,4567 mg/m³	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,164294	
Směrnice pro následné uživatele		
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra		

Přispívající expoziční scénář	
•	PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem
Pokryté deskriptory použití	Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
	methakrylová kyselina
Koncentrace látky	Obsah: >= 0 % - <= 25 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
·	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo	
řízeného větrání (5 až 10 výměn	Efektivnost: 70 %
vzduchu za hodinu).	

Strana: 53/75

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,6457 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,387227
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	6,4567 mg/m <sup>3</sup>
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,164294
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.	ecetoc.org/tra

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 25 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,8229 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,193613
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	6,4567 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,164294
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.	ecetoc.org/tra

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC14: Tabletování, lisování, extruze, peletizace,

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

	granulace Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
·	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,3429 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,080672
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	17,9354 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,456372
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www	.ecetoc.org/tra

Přispívající expoziční scénář	
	PROC15: Použití jako laboratorního reagentu.
Pokryté deskriptory použití	Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
	methakrylová kyselina
Koncentrace látky	Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
·	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Používejte vhodné chemicky odolné	
rukavice v kombinaci se základním	Efektivnost: 90 %
školením.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 300419<u>66/SDS\_GEN\_CZ/CS)</u>

Datum tisku 15.10.2025

	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,0343 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,008067
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	17,9354 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,456372
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www	.ecetoc.org/tra

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC19: Manuální činnosti zahrnující kontakt rukou Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 5 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %
Používejte chemicky odolné rukavice v kombinaci se specifickým školením	Efektivnost: 95 %
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,4143 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,332773
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	2,1522 mg/m <sup>3</sup>
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,054765
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.	ecetoc.org/tra

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

# 5. Krátký nadpis expozičního scénáře

Výroba polymerů, (mokrá polymerace)

SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

# Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Pokryté deskriptory použití		v polymeračních procesech v nění nebo nezačlenění do/na
Provozní podmínky		
Roční množství v rámci EU	15.000.000 kg	
Minimální emisní dny za rok	200	
Emisní faktor vzduchu	0,1 %	
Emisní faktor vody	1 %	
Emisní faktor půdy	0 %	
Zachytávající povrchové vodní zdroje (rychlost toku)	18.000 m3/d	
Faktor ředění pitné vody	10	
Faktor ředění pobřeží	100	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Zohlednění snížení emisí do půdy (%)		0 %
Vhodná opatření k redukci emisí do půd	ly mohou být:	Spalováni odpadních usazenin
Typ čističky		Městské odpadní vody
Předpokládaný průtok v čističce (m3/d)		2.000 m3/d
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC	TRA v3.0, Životní prostředí
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,153316	
	Riziko pro životní prostředí je určeno půdou.	
Maximální množství pro bezpečnou manipulaci	3.424,3 kg/den	
Riziko expozice ŽP je určeno půdou		

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC1: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném procesu bez pravděpodobnosti expozice nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření.  Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
	methakrylová kyselina
Koncentrace látky	Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 300419<u>66/SDS\_GEN\_CZ/CS)</u>

Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Používejte vhodné chemicky odolné	
rukavice v kombinaci se základním	Efektivnost: 90 %
školením.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,0034 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,000807
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,0359 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,000913
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www	ecetoc.org/tra

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření.  Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,1371 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,032269
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	3,5871 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,091274

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Směrnice pro následné uživatele	rnice pro následné uživatele
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC2: Chemická výroba nebo rafinérie v uzavřeném kontinuálním procesu s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření.  Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	1
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,1371 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,032269
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	3,5871 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,091274
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www	.ecetoc.org/tra

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC3: Výroba nebo formulace v chemickém průmyslu v uzavřených dávkových procesech s příležitostnou kontrolovanou expozicí nebo procesy s ekvivalentními podmínkami uzavření. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 300419<u>66/SDS\_GEN\_CZ/CS)</u>

Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
·	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Používejte vhodné chemicky odolné	
rukavice v kombinaci se základním	Efektivnost: 90 %
školením.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,0686 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,016134
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	10,7612 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,273823
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká příležitost k expozici. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,6857 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,161345
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	17,9354 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,456372
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www	.ecetoc.org/tra

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	PROC5: Míchání nebo míchání v dávkových procesech. Oblast použití: průmyslový/-á	
Provozní podmínky		
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %	
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	97 Pa	
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden	
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití	
·	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %	
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	1,3714 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,322689	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	17,9354 mg/m <sup>3</sup>	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,456372	
Směrnice pro následné uživatele		
Pro provedení srovnání viz: http://www.	ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
	methakrylová kyselina
Koncentrace látky	Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn	Efektivnost: 70 %

Strana: 61/75

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

vzduchu za hodinu).	
Používejte vhodné chemicky odolné	
rukavice v kombinaci se základním	Efektivnost: 90 %
školením.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	1,3714 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,322689
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	10,7612 mg/m <sup>3</sup>
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,273823
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Oblast použití: průmyslový/-á	
Provozní podmínky		
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %	
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	97 Pa	
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden	
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití	
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %	
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	1,3714 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,322689	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	17,9354 mg/m³	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,456372	
Směrnice pro následné uživatele		
Pro provedení srovnání viz: http://www.	ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování).

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

	Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
•	methakrylová kyselina
Koncentrace látky	Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Používejte vhodné chemicky odolné	
rukavice v kombinaci se základním	Efektivnost: 90 %
školením.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,6857 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,161345
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	17,9354 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,456372
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www	v.ecetoc.org/tra

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC14: Tabletování, lisování, extruze, peletizace, granulace Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
·	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,3429 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,080672
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	17,9354 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,456372
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
	PROC15: Použití jako laboratorního reagentu.
Pokryté deskriptory použití	Oblast použití: průmyslový/-á
Provozní podmínky	
	methakrylová kyselina
Koncentrace látky	Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
·	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	
Používejte vhodné chemicky odolné	
rukavice v kombinaci se základním	Efektivnost: 90 %
školením.	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	0,0343 mg/kg TH/den
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,008067
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově
Odhad expozice	17,9354 mg/m³
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,456372
Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www	.ecetoc.org/tra

### 6. Krátký nadpis expozičního scénáře

(užívaných v profesionálním nastavení), Použití v/jako tuhá pěna, Použití v nátěrech, Použítí v lepidlech, Použití v tmelech

ERC8f; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

# Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	ERC8f: Široké použití vedo (outdoor).	ucí k začlenění do/na článek
Provozní podmínky		
Roční množství v rámci EU	1.000.000 kg	
Minimální emisní dny za rok	365	
Emisní faktor vzduchu	15 %	
Emisní faktor vody	1 %	
Emisní faktor půdy	0,5 %	
Zachytávající povrchové vodní zdroje (rychlost toku)	18.000 m3/d	
Faktor ředění pitné vody	10	
Faktor ředění pobřeží	100	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Typ čističky		Městské odpadní vody
Předpokládaný průtok v čističce (m3/d)		2.000 m3/d
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC	TRA v3.0, Životní prostředí
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,003837	
	Riziko pro životní prostředí	je určeno půdou.
Maximální množství pro bezpečnou manipulaci	1.428,1 kg/den	
Riziko expozice ŽP je určeno půdou	1	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC5: Míchání nebo míchání v dávkových procesech. Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.
Opatření pro minimalizaci rizika	

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %	
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %	
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	1,3714 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,322689	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	10,7612 mg/m³	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,273823	
Směrnice pro následné uživatele		
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra		

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	PROC8a: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) v neurčených zařízeních. Oblast použití: profesionální	
Provozní podmínky		
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %	
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	97 Pa	
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden	
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití	
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Lokální odsávání	Efektivnost: 80 %	
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %	
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	1,3714 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,322689	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	17,9354 mg/m³	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,456372	
Směrnice pro následné uživatele		
Pro provedení srovnání viz: http://www	v.ecetoc.org/tra	

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	PROC8b: Přeprava látky nebo směsi (napouštění a vypouštění) ve vyhrazených zařízeních. Oblast použití: profesionální	
Provozní podmínky		
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %	
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	97 Pa	
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden	
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití	
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Poskytnutí dobrého standardu všeobecného větrání (ne méně než 3-5 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 30 %	
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %	
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	1,3714 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,322689	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	25,1096 mg/m³	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,638921	
Směrnice pro následné uživatele		
Pro provedení srovnání viz: http://www.	ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	1
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Opatření pro minimalizaci rizika		
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %	
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %	
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	0,6857 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,161345	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	10,7612 mg/m³	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,273823	
Směrnice pro následné uživatele		
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra		

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). Oblast použití: profesionální	
Provozní podmínky		
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %	
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	97 Pa	
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden	
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití	
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %	
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %	
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	0,6857 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,161345	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	10,7612 mg/m <sup>3</sup>	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,273823	

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem Oblast použití: profesionální	
Provozní podmínky	1	
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 25 %	
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	97 Pa	
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden	
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití	
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %	
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %	
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	1,6457 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,387227	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	16,1419 mg/m³	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,410735	
Směrnice pro následné uživatele		
Pro provedení srovnání viz: http://www.	ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	PROC10: Aplikace válečkem nebo štětcem Oblast použití: profesionální
Provozní podmínky	
	methakrylová kyselina
Koncentrace látky	Obsah: >= 0 % - <= 25 %
Fyzikální stav	kapalina
Tlak páry látky během používání	97 Pa
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo		
řízeného větrání (5 až 10 výměn	Efektivnost: 70 %	
vzduchu za hodinu).		
Používejte vhodné chemicky odolné		
rukavice v kombinaci se základním	Efektivnost: 90 %	
školením.		
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	1,6457 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,387227	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	16,1419 mg/m³	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,410735	
Směrnice pro následné uživatele		
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra		

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním. Oblast použití: profesionální	
Provozní podmínky		
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %	
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	97 Pa	
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden	
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití	
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %	
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %	
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	1,3714 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,322689	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	10,7612 mg/m³	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,273823	

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Směrnice pro následné uživatele	
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra	

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	PROC14: Tabletování, lisování, extruze, peletizace, granulace Oblast použití: profesionální	
Provozní podmínky		
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %	
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	97 Pa	
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden	
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití	
·	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %	
Používejte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinaci se základním školením.	Efektivnost: 90 %	
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	0,3429 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,080672	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	10,7612 mg/m³	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,273823	
Směrnice pro následné uživatele		
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra		

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	PROC15: Použití jako laboratorního reagentu. Oblast použití: profesionální	
Provozní podmínky		
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 100 %	
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	97 Pa	
Trvání a frekvence používání	480 min 5 Počet dní za týden	

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 300419<u>66/SDS\_GEN\_CZ/CS)</u>

Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití	
·	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Používejte vhodné chemicky odolné		
rukavice v kombinaci se základním	Efektivnost: 90 %	
školením.		
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	0,0343 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,008067	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	17,9354 mg/m³	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,456372	
Směrnice pro následné uživatele		
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra		

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	PROC19: Manuální činnosti zahrnující kontakt rukou Oblast použití: profesionální	
Provozní podmínky		
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 25 %	
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	97 Pa	
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden	
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití	
	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %	
Použijte chemicky odolné rukavice v kombinaci s intenzivním dohledem nad jejich používáním.	Efektivnost: 99 %	
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník, ECETOC TRA upravená verze: Dodatečně se zvážilo použití rukavic.	
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	0,8486 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,199664	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	9,6851 mg/m³	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,246441	
Směrnice pro následné uživatele		

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	PROC19: Manuální činnosti zahrnující kontakt rukou Oblast použití: profesionální	
Provozní podmínky		
Koncentrace látky	methakrylová kyselina Obsah: >= 0 % - <= 25 %	
Fyzikální stav	kapalina	
Tlak páry látky během používání	97 Pa	
Trvání a frekvence používání	240 min 5 Počet dní za týden	
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití	
·	Předpokládá se, že činnosti budou při pokojové teplotě.	
Opatření pro minimalizaci rizika		
Poskytují dobrou úroveň obecné nebo řízeného větrání (5 až 10 výměn vzduchu za hodinu).	Efektivnost: 70 %	
Použijte chemicky odolné rukavice v kombinaci s intenzivním dohledem nad jejich používáním.	Efektivnost: 99 %	
Odhad expozice a odkaz na zdroj		
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník, ECETOC TRA upravená verze: Dodatečně se zvážilo použití rukavic.	
	Dělník – dermálně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	0,8486 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,199664	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník	
	Zaměstnanec – inhalačně, dlouhodobě – systémově	
Odhad expozice	9,6851 mg/m³	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,246441	
Směrnice pro následné uživatele		
Pro provedení srovnání viz: http://www.	ecetoc.org/tra	

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

# 7. Krátký nadpis expozičního scénáře

(spotřebitelské použití), Použití v/jako tuhá pěna, Použití v nátěrech, Použítí v lepidlech, Použití v tmelech ERC8f; PC1

# Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	ERC8f: Široké použití vedoucí k začlenění do/na článek (outdoor).
Provozní podmínky	

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Roční množství v rámci EU	500.000 kg		
Minimální emisní dny za rok	365		
Emisní faktor vzduchu	15 %		
Emisní faktor vody	1 %		
Emisní faktor půdy	0,5 %		
Zachytávající povrchové vodní zdroje (rychlost toku)	18.000 m3/d		
Faktor ředění pitné vody	10		
Faktor ředění pobřeží	100		
Opatření pro minimalizaci rizika	Opatření pro minimalizaci rizika		
		Městské odpadní vody	
Předpokládaný průtok v čističce (m3/d)		2.000 m3/d	
Odhad expozice a odkaz na zdroj			
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životní prostředí		
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,00234		
	Riziko pro životní prostředí je určeno půdou.		
Maximální množství pro bezpečnou	117,1		
manipulaci	kg/den		
Riziko expozice ŽP je určeno půdou			

Přispívající expoziční scénář		
Pokryté deskriptory použití	PC1_1: Podkategorie: lepidla, volné (hobby) použití	
Provozní podmínky	1	
	methakrylová kyselina	
Koncentrace látky	Obsah: >= 0 % - <= 5 %	
Tlak páry látky během používání	97 Pa	
Trvání a frekvence používání	Trvání expozice: 4 h 365 použití za rok	
Velkost místnosti	20 m3	
Vnitřní/venkovní použití	Vnitřní použití	
Intenzita výměny vzduchu za hodinu	0,6	
Exponovaná plocha kůže	Konečky prstů (36 cm2)	
Část přijatá dermálně	100 %	
Inhalace absorpční frakce	85 %	
	Množství pro použití 9 g Konstanta je relevantní pro	
	expozici inhalací (pouze odhady).	
Odhad expozice a odkaz na zdroj	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA, Spotřebitel	

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 Verze: 5.0 datum / předchozí verze: 18.02.2024 předchozí verze: 4.0

Produkt: METHACRYLIC ACID GLACIAL

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Datum tisku 15.10.2025

	Spotřebitel –dermální, dlouhodobé – systémové	
Odhad expozice	0,2977 mg/kg TH/den	
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,055654	
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA, Spotřebitel	
	Spotřebitel – inhalativní, dlouhodobé systémové	
Odhad expozice	5,625 mg/m³	
Míra charakterizace rizika (RCR) 0,480769		
Směrnice pro následné uživatele		
Pro provedení srovnání viz: http://www.ecetoc.org/tra		

# **8. Krátký nadpis expozičního scénáře** (spotřebitelské použití), Použtí v plastech

ERC10a; AC13

# Kontrola expozice a opatření pro snížení rizik

Přispívající expoziční scénář			
Pokryté deskriptory použití	ERC10a: Široké použití předmětů s nízkým uvolňováním (venkovní prostředí).		
Provozní podmínky			
Roční množství v rámci EU	2.000 kg		
Minimální emisní dny za rok	365		
Emisní faktor vzduchu	0,05 %		
Emisní faktor vody	3,2 %		
Emisní faktor půdy	3,2 %		
Zachytávající povrchové vodní zdroje (rychlost toku)	18.000 m3/d		
Faktor ředění pitné vody	10		
Faktor ředění pobřeží	100		
Opatření pro minimalizaci rizika			
Typ čističky		Městské odpadní vody	
Předpokládaný průtok v čističce (m3/d)		2.000 m3/d	
Odhad expozice a odkaz na zdroj			
Metoda hodnocení	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životní prostředí		
Míra charakterizace rizika (RCR)	0,002271		
	Riziko pro životní prostředí je určeno půdou.		
Maximální množství pro bezpečnou manipulaci	4,8 kg/den		
Riziko expozice ŽP je určeno půdou			

Strana: 75/75

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.

datum / Přepracováno.: 14.10.2025 datum / předchozí verze: 18.02.2024 Produkt: **METHACRYLIC ACID GLACIAL** Verze: 5.0 předchozí verze: 4.0

(ID č. 30041966/SDS\_GEN\_CZ/CS)

Přispívající expoziční scénář	
Pokryté deskriptory použití	AC13: Výrobky z plastických hmot V souladu s čl. 14 odst. 2a Nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 není třeba provádět odhad expozice a charakterizaci rizik, pokud je koncentrace látky v přípravku nižší než uvedená hraniční hodnota v čl. 11 odst. 3 Nařízení (ES) č. 1272/2008.
Provozní podmínky	
Tlak páry látky během používání	97 Pa